KÄRCHER

makes a difference

Deutsch	2
English	5
Français	7
Italiano	11
Nederlands	14
Español	16
Português	19
Dansk	22
Norsk	25
Svenska	28
Suomi	30
Ελληνικά	33
Türkçe	37
Русский	39
Magyar	43
Čeština	46
Slovenščina	48
Polski	51
Româneşte	55
Slovenčina	57
Hrvatski	61
Srpski	63
Български	66
Eesti	69
Latviešu	72
Lietuviškai	75
Українська	78
Қазақша	81
O‘zbek tili	84
العربيه	90

Register and win!

www.kaercher.com/register-and-win

59679510 (05/17)

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise und die Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die grafische Betriebsanleitung Ihres Geräts und diese Sicherheitshinweise.
- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das akkubetriebene Gerät ist zur Reinigung von feuchten, glatten Oberflächen wie Fenster, Spiegel oder Fliesen bestimmt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Aufsaugen von Staub.
- Saugen Sie maximal 25 ml Flüssigkeit auf. Das Gerät eignet sich nicht zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen von horizontalen Oberflächen, z. B. einem umgefallenen Trinkglas.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln (kein Spiritus, keine Schaumreiniger).
- Verwenden Sie das Gerät nur mit von KÄRCHER zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Gefahrenstufen

⚠ **GEFAHR**
Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ **WARNUNG**
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **VORSICHT**
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG
Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Symbole

Symbole auf dem Gerät

(Je nach Gerätetyp)



Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.

Nur bei Geräten mit entnehmbaren Akku

	Den Akku nicht ins Feuer werfen
	Den Akku nicht ins Wasser werfen

Symbole in der Betriebsanleitung

	Ladezeit bei leerem Akku
	Volumen Schmutzwassertank
	Betriebszeit bei voller Akkuladung
	Ausgangsspannung / Ausgangsstrom Ladegerät
	Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden
	Symbole je nach Gerätetyp Nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchten die LED für 60 Minuten und erlöschen dann
**	**Optionales Zubehör** Je nach Ausstattung bestehend aus Ladestation und Akku
	Vor Verwendung der Ladestation die Sicherheitshinweise für WV-Geräte lesen
	Ladestation mit dem Netzkabel verbinden und in eine Netzsteckdose stecken
	Akku in die Ladestation setzen

	Gerät in die Ladestation setzen ***Hinweis*** *Der Akku muss sich bei Aufladung im Gerät befinden.*
	Wechselakku und Gerät gleichzeitig in die Ladestation setzen ***Hinweis*** *Der Akku muss sich bei Aufladung im Gerät befinden. Zuerst wird der Akku im Gerät vollständig geladen. Das Gerät ist betriebsbereit. Danach beginnt die Ladestation die Wechselakkus zu laden.*
	Nennspannung Akku
	Nennleistung Gerät
	Schutzart
	Gewicht
	Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)

Allgemeine Hinweise

⚠ **WARNUNG** ●Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
●Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. ●Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. ●Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen.

Stromschlaggefahr

⚠ **GEFAHR** ●Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an.
●Berühren Sie niemals Kontakte oder Leitungen. ●Stecken Sie niemals leitende Gegenstände, z. B. Schraubendreher oder Ähnliches, in die Ladebuchse des Geräts. ●Setzen Sie den Akku keiner starken Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aus. ●Richten Sie den Sprühstrahl nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, wie z. B. der Innenraum von Öfen.
⚠ **WARNUNG** ●Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät. ●Ersetzen Sie ein beschädigtes Ladegerät mit Ladekabel unverzüglich durch ein Originalteil. ●Laden Sie keine beschädigten Akkupacks. Ersetzen Sie beschädigte Akkupacks durch von KÄRCHER zugelassene Akkupacks. ●Verwenden Sie das Ladegerät nur zum La-

den zugelassener Akkupacks.
●Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser.
ACHTUNG
●Kurzschlussgefahr. Bewahren Sie Akkupacks nicht zusammen mit Metallgegenständen auf.
●Verwenden und lagern Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen.

Bedienung

⚠ GEFAHR
●Explosionsgefahr. Keine Batterien (Primärzellen) aufladen.
●Werfen Sie Akkupacks nicht ins Feuer oder in den Hausmüll.
●Vermeiden Sie den Kontakt mit aus defekten Akkus austretender Flüssigkeit. Spülen Sie die Flüssigkeit bei Kontakt sofort mit Wasser ab und konsultieren Sie bei Kontakt mit den Augen zusätzlich einen Arzt.
⚠ WARNUNG
●Verletzungsgefahr. Richten Sie den Sprühstrahl nicht auf die Augen.
⚠ VORSICHT ●Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.
ACHTUNG ●Führen Sie keine Gegenstände in die Abluftöffnung ein. ●Testen Sie den Mikrofaser-Wischbezug an einer nicht sichtbaren Stelle, bevor Sie den Fensterreiniger auf empfindlichen (hochglänzenden) Oberflächen anwenden.
●Lagern Sie das Gerät nur aufrecht stehend.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Der Akku ist entsprechend der relevanten Vorschriften für internationale Beförderung geprüft und darf transportiert / verschickt werden.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter *www.kaercher.com*.

Safety instructions

Read these safety instructions and the original operating instructions before using the appliance for the first time. Act in accordance with them.

Keep the two booklets for future reference or for future owners.

- Prior to initial startup, please observe the graphical operating instructions for your appliance and these safety instructions.
- You also need to take the general safety regulations and accident prevention guidelines of the legislator into consideration in addition to the notes in the operating instructions.
- Keep the packaging foil away from children, as this poses a suffocation risk.

Intended use

Only use the appliance in private households. The battery-powered appliance is designed for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles. Observe the safety instructions.

- Never use the appliance for absorbing dust.
- Do not absorb any more than 25 ml of fluid. The appliance is not suitable for absorbing larger quantities of fluid from horizontal surfaces, e.g. from a toppled drinking glass.
- Only use the appliance in combination with regular window cleaning agents (no spirits, no foam cleanser).
- Only use the appliance with accessories and spare parts approved by KÄRCHER.

Any other use is deemed as contrary to the designated use. The manufacturer shall not be responsible for any damages that may result thereby; the risk is borne solely by the user.

Hazard levels

⚠ **DANGER**
Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ **WARNING**
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ **CAUTION**
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION
Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Symbols

Symbols on the appliance

(according to type of appliance)


Charge the battery only using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER.

Only for appliances with removable battery

	Do not throw the battery into fire
	Do not throw the battery into water

Symbols used in the operating instructions

	Charging time for an empty battery
	Waste water tank volume
	Operating time when battery is fully charged
	Charger output voltage / output current
	Only use the charger in dry rooms
	Symbols according to type of appliance When the battery is fully charged, the LEDs light up for 60 minutes and then go out
**	**Optional accessories** Consisting of charging station and battery, depending on equipment
	Read the safety instructions for WV appliances prior to using the charging station
	Connect the charging station to the power cable and plug it into a mains socket
	Put the battery into the charging station

	Put the appliance into the charging station ***Note*** *The battery must be in the appliance when charging.*
	Put the replaceable battery and appliance into the charging station at the same time ***Note*** *The battery must be in the appliance when charging. The battery in the appliance is fully charged first. The appliance is ready for operation. After that, the charging station will start to charge the replaceable battery.*
	Nominal voltage of battery
	Nominal power of appliance
	Protection class
	Weight
	Sound level (EN 60704-2-1)

General notes

⚠ **WARNING** ●Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or those with a lack of experience and knowledge, are only allowed to use the appliance if they are supervised or have been instructed with respect to using the appliance safely, and understand the resultant dangers involved. ●Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. ●Children from the age of 8 may use the appliance if they are supervised or have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant dangers involved. ●Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision.

Risk of electric shock

⚠ **DANGER** ●Never touch the mains plug and socket with wet hands. ●Never touch contacts or lines. ●Never insert conductive objects, e.g. screwdrivers or similar, into the charging socket on the appliance. ●Do not expose the battery to strong sunlight, heat or fire. ●Do not direct the spray jet directly onto consumables containing electrical components, e.g. the interior space of ovens.

⚠ **WARNING** ●Only charge the appliance using the original charger enclosed or with a charger approved by KÄRCHER. ●Immediately replace a damaged charger together with charging cable with an original part. ●Do not charge any damaged battery packs. Replace damaged battery packs with battery packs approved by KÄRCHER. ●Only use the charger for charging approved battery packs. ●The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water.

ATTENTION ●Short circuit hazard. Do not store the battery packs together with metal objects. ●Only use and store the charger in dry rooms.

Operation

⚠ **DANGER** ●Risk of explosion. Do not charge batteries (primary cells). ●Do not throw battery packs into a fire or into the household rubbish. ●Avoid contact with fluid leaking from defective batteries. Immediately rinse off the fluid using water if contact is made, and also consult a doctor in the event of contact with the eyes.

⚠ **WARNING** ●Risk of injury. Do not direct the spray jet onto the eyes.

⚠ **CAUTION** ●Do not use the appliance if it has been dropped beforehand, is visibly damaged or if it is leaking.

ATTENTION ●Do not introduce any objects into the air outlet. ●Test the microfibre wiping cloth on a spot that is not noticeable before you use the window cleaner on sensitive (high-gloss) surfaces. ●Store the appliance only so that it is standing upright.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Environmental protection

The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found at: *www.kaercher.de/REACH*

Transportation

The battery has been tested in accordance with the relevant rules for international transport, and can be transported / shipped.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run both reliably and smoothly.
Information on accessories and spare parts can be found at *www.kaercher.com*.

Consignes de sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité et le manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Agissez en conséquence.
Conservez ces deux documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Avant la mise en service, prenez en compte le manuel d'instructions graphique de votre appareil et ces consignes de sécurité.

- Outre les remarques dans ce manuel d'instructions, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et pour la prévention des accidents du législateur.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants, il y a un risque d'asphyxie.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil fonctionnant sur batterie est conçu pour nettoyer les surfaces lisses et humides telles que les fenêtres, miroirs ou carrelages. Respectez les consignes de sécurité.

- N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer la poussière.
- Aspirez au maximum 25 ml de liquide. L'appareil n'est pas conçu pour aspirer de grandes quantités de liquide sur des surfaces horizontales, p. ex. d'un verre renversé.
- Utilisez l'appareil uniquement avec un détergent pour vitres (pas d'alcool dénaturé, pas de mousse nettoyante).
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires et pièces de rechange autorisés par KÄRCHER.

Toute utilisation différente est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui en résulteraient ; l'utilisateur en assume seul les risques.

Niveaux de danger

⚠ **DANGER**
Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ **AVERTISSEMENT**
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ **PRÉCAUTION**
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Symboles

Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)



Charger la batterie uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER.

Uniquement pour les appareils avec batterie amovible

	Ne pas jeter la batterie dans le feu
	Ne pas jeter la batterie dans l'eau

Symboles dans le manuel d'instructions

	Durée de la charge de la batterie vide
	Volume du bac d'eau sale
	Heures de service avec chargement complet de la batterie
	Tension de sortie / courant de sortie du chargeur
	Utiliser le chargeur uniquement dans une pièce sèche
	Symboles selon le type de l'appareil Lorsque la batterie est entièrement rechargée, les DEL restent allumées pendant 60 minutes puis s'éteignent
**	**Accessoires en option** Selon l'équipement, comprenant la station de charge et la batterie
	Avant d'utiliser la station de charge, lire les consignes de sécurité des appareils WV
	Raccorder la station de charge avec le câble secteur et la brancher dans une prise secteur
	Placer la batterie dans la station de charge
	Placer l'appareil dans la station de charge ***Remarque*** *La batterie doit se trouver dans l'appareil lors de la recharge.*
	Placer la batterie de rechange et l'appareil en même temps dans la station de charge ***Remarque*** *La batterie doit se trouver dans l'appareil lors de la recharge. La batterie est d'abord rechargée entièrement dans l'appareil. L'appareil est prêt à fonctionner. Ensuite la station de charge commence à charger les batteries de rechange.*

	Tension nominale de la batterie
	Puissance nominale de l'appareil
	Type de protection
	Poids
	Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)

Remarques générales

⚠ **AVERTISSEMENT** ●Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance ne peuvent utiliser l'appareil que si elles sont sous surveillance ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. ●Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. ●Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter. ●Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et la maintenance d'utilisateur que sous surveillance.

Risque d'électrocution

⚠ **DANGER** ●Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées. ●Ne touchez jamais aux contacts ou câbles. ●N'introduisez jamais d'objets conducteurs, par ex. tournevis ou similaire, dans la prise du chargeur de l'appareil. ●N'exposez pas l'accu à un rayonnement intense du soleil, à la chaleur ou au feu. ●Ne dirigez pas le jet de pulvérisation directement sur les équipements contenant des composants électriques, tels que l'espace intérieur de fours.

⚠ **AVERTISSEMENT**

●Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER. ●Remplacez immédiatement un chargeur endommagé avec son câble de charge par une pièce d'origine. ●Ne chargez pas un bloc de batteries endommagé. Remplacez les blocs de batteries endommagés par des blocs de batteries autorisés par KÄRCHER. ●N'utilisez le chargeur que pour charger les blocs de batteries autorisés. ●Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau

courante car il contient des composants électriques.
ATTENTION ●Risque de court-circuit. Ne conservez pas les blocs de batteries avec des objets en métal. ●Utilisez et stockez le chargeur uniquement dans une pièce sèche.

Commande

⚠ **DANGER** ●Risque d'explosion. Ne pas charger d'accumulateurs (cellules primaires). ●Ne jetez pas les blocs de batteries dans le feu ou les ordures ménagères. ●Evitez le contact avec le liquide s'échappant des batteries défectueuses. En cas de contact, rincez immédiatement le liquide avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.
⚠ **AVERTISSEMENT** ●Risque de blessures. Ne dirigez pas le jet de pulvérisation vers les yeux.
⚠ **PRÉCAUTION** ●N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé auparavant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche.
ATTENTION ●N'introduisez pas d'objet dans la sortie d'air. ●Testez la serpillière microfibre sur un endroit non visible avant d'utiliser le lave-vitres sur les surfaces sensibles (à haute brillance). ●Stockez toujours l'appareil en position verticale.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)
Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : *www.kaercher.de/REACH*

Transport

La batterie a été contrôlée selon les directives sur les transports internationaux et peut être transportée / expédiée.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.
Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet *www.kaercher.com*.

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato e conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Prima della messa in funzione, osservare il manuale d'uso grafico del vostro apparecchio e queste avvertenze di sicurezza.
- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia.

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Utilizzare questo apparecchio alimentato da un accumulatore per la pulizia di superfici umide e lisce quali finestre, specchi o piastrelle. Osservare le avvertenze di sicurezza.

- Non utilizzare mai l'apparecchio per l'aspirazione di polvere.
- Aspirare al massimo 25 ml di liquido. L'apparecchio non è indicato per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi da superfici orizzontali quali ad es. da un bicchiere rovesciato.
- Usare questo apparecchio solo insieme ai detergenti per vetri comunemente in commercio (non usare alcol, non usare alcun detergente schiumogeno).
- Utilizzare l'apparecchio solo con accessori e pezzi di ricambio autorizzati dalla KÄRCHER.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione. Il produttore non risponde per danni da ciò risultanti e sarà l'utilizzatore ad assumersi qualsiasi relativo rischio.

Livelli di pericolo

⚠ **PERICOLO**
Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ **AVVERTIMENTO**
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ **PRUDENZA**
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Simboli

Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)


La carica dell'accumulatore è consentita solo con l'utilizzo del caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER.

Solo per apparecchi con accumulatore estraibile

	Non gettare l'accumulatore nel fuoco
	Non gettare l'accumulatore nell'acqua

Simboli riportati nelle istruzioni per l'uso

	Tempo di ricarica con accumulatore scarico
	Volume serbatoio per l'acqua sporca
	Tempo di funzionamento a carica massima
	Tensione di uscita / corrente di uscita caricabatterie
	Usare il caricabatterie solo in ambienti asciutti
	Simboli a seconda del tipo di apparecchio Dopo che l'accumulatore è completamente carico, i LED restano accesi per 60 minuti e poi si spengono
**	**Accessorio opzionale** A seconda della dotazione, composto da stazione di carica e accumulatore
	Prima di utilizzare la stazione di carica leggere le avvertenze di sicurezza per apparecchi WV
	Collegare la stazione di carica con il cavo di alimentazione e infilare la spina nella presa elettrica
	Inserire l'accumulatore nella stazione di carica

	Inserire l'apparecchio nella stazione di carica ***Nota*** *L'accumulatore deve trovarsi nell'apparecchio per la ricarica.*
	Inserire l'accumulatore di ricambio e l'apparecchio contemporaneamente nella stazione di carica ***Nota*** *L'accumulatore deve trovarsi nell'apparecchio per la ricarica. L'accumulatore nell'apparecchio viene caricato completamente per primo. L'apparecchio è pronto all'uso. Poi la stazione di carica inizia a ricaricare l'accumulatore di ricambio.*
	Tensione nominale accumulatore
	Potenza nominale apparecchio
	Grado di protezione
	Peso
	Livello di pressione acustica (EN 60704-2-1)

Avvertenze generali

⚠ **AVVERTIMENTO** ●Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso.
●Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. ●L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni se supervisionati o istruiti sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. ●I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione.

Pericolo di scosse elettriche

⚠ **PERICOLO** ●Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate. ●Non toccare mai contatti o cavi.
●Non inserire mai oggetti conduttori, come cacciaviti o simili, nella presa di ricarica dell'apparecchio. ●Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco. ●Non puntare il getto di spruzzo direttamente sui dispositivi che contengono componenti elettrici, come il vano interno dei forni.
⚠ **AVVERTIMENTO** ●L'apparecchio può essere caricato solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER.
●Se il caricabatterie con relativo cavo è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente con un componente originale.
●Non caricare unità accumulatore danneggiate. Sostituire le unità accumulatore danneggiate con unità accumulatore autoriz-

zate dalla KÄRCHER.
●Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate. ●L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente.
ATTENZIONE ●Pericolo di cortocircuito. Non conservare unità accumulatore insieme a oggetti in metallo. ●Usare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.

Uso

⚠ **PERICOLO** ●Rischio di esplosioni. Non caricare batterie (celle primarie). ●Non gettare le unità accumulatore nel fuoco o nei rifiuti domestici. ●Evitare il contatto con il liquido che fuoriesce da accumulatori danneggiati. Se avete toccato il liquido, lavare subito con acqua e, in caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.
⚠ **AVVERTIMENTO** ●Pericolo di lesioni. Non puntare il getto di spruzzo verso gli occhi.
⚠ **PRUDENZA** ●Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.
ATTENZIONE ●Non introdurre alcun oggetto nell'apertura dell'aria di scarico. ●Testare il panno in microfibra in un punto non visibile prima di utilizzare il lavavetri su superfici delicate (lucide). ●Conservare l'apparecchio solo in posizione verticale.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Tutela dell'ambiente

I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: *www.kaercher.de/REACH*

Trasporto

L'accumulatore è testato secondo le normative rilevanti per il trasporto internazionale e può essere trasportato / spedito.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.
Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su *www.kaercher.com.*

Veiligheidsvoorschriften

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing, en volg deze op.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Neem voor de inbedrijfstelling de grafische gebruiksaanwijzing van uw apparaat en deze veiligheidsinstructies in acht.
- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.
- Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding. Het apparaat met accu is bestemd voor het reinigen van vochtige, gladde oppervlakken zoals ramen, spiegels of tegels. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

- Gebruik het apparaat nooit voor het opzuigen van stof.
- Zuig maximaal 25 ml vloeistof op. Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van grotere vloeistofhoeveelheden van horizontale oppervlakken, bijv. een omgevallen drinkglas.
- Gebruik het apparaat alleen in combinatie met gangbare vensterreinigingsmiddelen (geen spiritus, geen schuimreiniger).
- Gebruik het apparaat alleen met toebehoren en reserveonderdelen die door KÄRCHER zijn toegestaan.

Elk ander gebruik geldt als niet reglementair. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade; alleen de gebruiker draagt hiervoor het risico.

Gevarenniveaus

⚠ **GEVAAR**
Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ **WAARSCHUWING**
Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**
Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP
Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Symbolen

Symbolen op het apparaat

(naargelang apparaattype)



Laad de accu alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat.

Alleen bij apparaten met uitneembare accu

	De accu niet in het vuur gooien
	De accu niet in het water gooien

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

	Oplaadtijd bij lege accu
	Volume vuilwaterreservoir
	Bedrijfstijd bij volledig opgeladen accu
	Uitgangsspanning/uitgangsstroom oplaadapparaat
	Het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes gebruiken
	Symbolen naargelang apparaattype Nadat de accu volledig is opgeladen, branden de leds 60 minuten lang en gaan dan uit
**	**Optioneel toebehoren** Al naargelang de uitrusting bestaand uit oplaadstation en accu
	Voordat het oplaadstation wordt gebruikt, de veiligheidsinstructies voor WV-apparaten lezen
	Oplaadstation op de voedingskabel aansluiten en in een stopcontact steken
	Accu in het oplaadstation plaatsen

	Apparaat in het oplaadstation plaatsen ***Instructie*** *De accu moet zich tijdens het opladen in het apparaat bevinden.*
	Wisselaccu en apparaat tegelijk in het oplaadstation plaatsen ***Instructie*** *De accu moet zich tijdens het opladen in het apparaat bevinden. Eerst wordt de accu in het apparaat volledig opgeladen. Het apparaat is gebruiksklaar. Daarna begint het oplaadstation de wisselaccu's op te laden.*
	Nominale spanning accu
	Nominaal vermogen apparaat
	Beschermingsklasse
	Gewicht
	Geluidsdrukniveau (EN 60704-2-1)

Algemene instructies

⚠ WAARSCHUWING

●Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen onder begeleiding gebruiken of wanneer ze in het veilige gebruik van het apparaat worden getraind en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. ●Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. ●Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik worden getraind of toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. ●Kinderen mogen reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren.

Gevaar voor elektrische schokken

⚠ GEVAAR ●Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan. ●Raak contacten of leidingen nooit aan. ●Steek nooit geleidende voorwerpen, zoals schroevendraaiers en dergelijke, in de laadbus van het apparaat. ●Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht, hitte en vuur. ●Richt de spuitstraal niet direct op voorzieningen die elektrische onderdelen bevatten, zoals de binnenkant van ovens.

⚠ WAARSCHUWING ●Laad het apparaat alleen op met het meegeleverde originele oplaadapparaat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadapparaat. ●Vervang een beschadigd oplaadapparaat met laadkabel direct door een origineel onderdeel. ●Laad geen beschadigde accupacks op. Vervang beschadigde accupacks door accupacks die door KÄRCHER zijn toegestaan. ●Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen

van toegestane accupacks.
●Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water.
LET OP ●Kortsluitingsgevaar. Bewaar accupacks niet samen met metalen voorwerpen.
●Gebruik en bewaar het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes.

Bediening

⚠ **GEVAAR** ●Explosiegevaar. Laad geen batterijen (primaire cellen) op. ●Gooi accupacks niet in het vuur of met het huisvuil weg. ●Vermijd contact met vloeistof die uit defecte accu's komt. Spoel de vloeistof bij contact direct met water af en raadpleeg bij contact met de ogen ook een arts.
⚠ **WAARSCHUWING** ●Gevaar voor letsel. Richt de spuitstraal niet op de ogen.
⚠ **VOORZICHTIG** ●Gebruik het apparaat niet wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is.
LET OP ●Plaats geen voorwerpen in de afvoerluchtopening.
●Test de microvezeldoek op een onopvallende plek, voordat u het vensterreinigingsmiddel op kwetsbare (hoogglanzende) oppervlakken gebruikt. ●Berg het apparaat alleen rechtopstaand op.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Milieubescherming

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: *www.kaercher.nl/REACH*

Vervoer

De accu is conform de relevante voorschriften voor internationaal transport gecontroleerd en mag worden vervoerd/verzonden.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.
Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder *www.kaercher.nl*.

Instrucciones de seguridad

Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea estas instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. Siga dichas instrucciones.
Conserve ambos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

- Antes de la puesta en funcionamiento, tenga en cuenta el manual de instrucciones gráfico de su equipo y las instrucciones de seguridad.
- Además de los avisos incluidos en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

Uso previsto

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El aparato con alimentación por batería está diseñado para la limpieza de superficies húmedas y lisas, como ventanas, espejos o azulejos. Respete las instrucciones de seguridad.

- Nunca utilice el equipo para aspirar el polvo.
- Aspire un máximo de 25 ml de líquido. El equipo no es adecuado para aspirar mayores volúmenes de líquido de superficies horizontales, por ejemplo, de un vaso volcado.
- Utilice el equipo únicamente con detergentes convencionales para la limpieza de ventanas (sin alcohol, sin limpiadores con espuma).
- Utilice el equipo únicamente con los recambios y accesorios autorizados por KÄRCHER.

Cualquier uso distinto al especificado será considerado uso no previsto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de dicho uso no previsto. El usuario asume todos los riesgos.

Niveles de peligro

⚠ **PELIGRO**
Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**
Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO
Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Símbolo

Símbolo en el equipo

(En función del tipo de equipo)


Cargar la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.

Solo para equipos con batería extraíble

	No tirar la batería al fuego
	No tirar la batería al agua

Símbolos del manual de instrucciones

	Tiempo de carga con batería descargada
	Volumen del depósito de agua sucia
	Tiempo de servicio con batería cargada
	Tensión de salida/corriente de salida del cargador
	Utilizar el cargador únicamente en entornos secos
	Símbolos en función del tipo de equipo Tras cargar por completo la batería, los LED se encienden durante 60 minutos y, a continuación, se apagan
**	**Accesorios opcionales** En función del equipamiento, formado por estación de carga y batería
	Antes de utilizar la estación de carga, leer las instrucciones de seguridad para equipos WV
	Conectar la estación de carga con el cable de red y enchufarla en una toma de corriente
	Colocar la batería en la estación de carga
	Colocar el equipo en la estación de carga ***Nota*** *La batería debe estar en el equipo durante la carga.*

	Colocar al mismo tiempo la batería de repuesto y el equipo en la estación de carga ***Nota*** *La batería debe estar en el equipo durante la carga. Primero, se carga por completo la batería del equipo. El equipo está listo para el funcionamiento. A continuación, la estación de carga comienza a cargar la batería de repuesto.*
	Tensión nominal de la batería
	Tensión nominal del equipo
	Grado de protección
	Peso
	Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)

Avisos generales

⚠ **ADVERTENCIA** ●Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo y han comprendido los peligros existentes. ●Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. ●Los niños mayores de 8 años pueden utilizar el equipo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes. ●Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión.

Peligro de descargas eléctricas

⚠ **PELIGRO** ●Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. ●Nunca toque los contactos ni los cables. ●Nunca introduzca objetos conductores, como desatornilladores o similares, en la terminal de carga del equipo. ●No someta la batería a radiación solar, calor ni fuego. ●No dirija el chorro de pulverización de forma directa a artículos de consumo que contengan componentes eléctricos como, por ejemplo, interior de hornos.

⚠ **ADVERTENCIA** ●Cargue la batería únicamente con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER. ●Sustituya inmediatamente un cargador dañado con cable de carga por un componente original. ●No cargue baterías dañadas. Sustituya la batería dañada por baterías autorizadas por KÄRCHER. ●Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas. ●El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente.

CUIDADO ●Peligro de cortocircuito. No conserve las baterías cerca de objetos metálicos. ●Utilice y almacene el cargador únicamente en entornos secos.

Manejo

⚠ **PELIGRO** ●Peligro de explosión. No cargar las baterías (celdas primarias). ●No tirar las batería al fuego ni a la basura doméstica. ●Evite el contacto con los líquidos que salen de las baterías defectuosas. En caso de contacto, limpie el líquido con agua y, en caso de contacto con los ojos, póngase en contacto con un médico.

⚠ **ADVERTENCIA** ●Riesgo de lesiones. No dirija el chorro de pulverización a los ojos.

⚠ **PRECAUCIÓN** ●No utilice el equipo si presenta daños visibles o no es estanco debido a una caída previa.

CUIDADO ●No introduzca ningún objeto en el orificio de salida. ●Compruebe la funda de microfibra en un lugar no visible antes de utilizar la limpiadora de ventanas sobre superficies delicadas (muy brillantes). ●Almacene el equipo solo en posición vertical.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Protección del medioambiente

Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: *www.kaercher.de/REACH*

Transporte

La batería se ha testado conforme a las normativas relevantes para el transporte internacional y pueden transportarse/enviarse.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, que garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en *www.kaercher.com*.

Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho leia estes avisos de segurança e manual de instruções original. Proceda de acordo com os mesmos.
Conserve ambas as folhas para referência ou utilização futura.

- Antes do arranque tenha em consideração o manual de instruções gráfico do seu aparelho e estes avisos de segurança.

- Além dos avisos que constam do manual de instruções é necessário observar as prescrições gerais de segurança e para a prevenção de acidentes do legislador.
- Mantenha a película da embalagem afastada das crianças - perigo de asfixia.

Utilização para os fins previstos

Utilize o aparelho em exclusivo na habitação privada. O aparelho com alimentação por bateria destina-se à limpeza de superfícies húmidas e lisas, tais como vidros, espelhos ou azulejos. Observe os avisos de segurança.

- Nunca utilize o aparelho para aspirar pó.
- Aspire no máximo 25 ml de líquido. O aparelho não se destina à aspiração de grandes quantidades de líquido de superfícies horizontais, p. ex., de um copo entornado.
- Utilize o aparelho apenas com produtos de limpeza convencionais para vidros (não utilizar álcool, nem espuma de limpeza).
- Utilize o aparelho apenas com acessórios e peças sobressalentes autorizadas pela KÄRCHER.

Qualquer outra utilização será considerada não conforme com as normas. O fabricante não se responsabiliza pelos danos daqui resultantes; este risco será suportado exclusivamente pelo utilizador.

Níveis de perigo

⚠ PERIGO
Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO
Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO
Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA
Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Símbolos

Símbolos no aparelho

(segundo tipo de modelo)


Carregar a bateria apenas com o carregador original fornecido ou com um dos carregadores autorizados pela KÄRCHER.

Apenas em aparelhos com bateria removível

	Não atirar a bateria para o fogo
	Não atirar a bateria para a água

Símbolos no manual de instruções

	Tempo de carga de uma bateria descarregada
	Volume do depósito de água suja
	Tempo de serviço com carregamento da bateria completo
	Tensão de saída / corrente de saída do carregador
	Utilizar o carregador apenas em divisões secas
	Símbolos segundo tipo de aparelho Depois da bateria estar completamente carregada, os LED acendem durante 60 minutos e depois apagam
**	**Acessórios opcionais** Dependendo do equipamento, composto por estação de carga e bateria
	Antes da utilização da estação de carga, ler os avisos de segurança dos aparelhos WV
	Unir a estação de carga ao cabo de rede e ligar a uma tomada de rede
	Colocar bateria na estação de carga
	Colocar aparelho na estação de carga ***Aviso*** *A bateria tem de estar inserida no aparelho durante a carga.*
	Colocar a bateria suplente e o aparelho em simultâneo na estação de carga ***Aviso*** *A bateria tem de estar inserida no aparelho durante a carga. Primeiro fica carregada a bateria do aparelho. O aparelho está pronto a funcionar. De seguida, a estação de carga começa a carregar a bateria suplente.*
	Tensão nominal da bateria
	Potência nominal do aparelho

	Tipo de fusível
	Peso
	Nível acústico (EN 60704-2-1)

Indicações gerais

⚠ **ATENÇÃO** ●Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão ou depois de instruídas acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos resultantes.
●Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. ●As crianças acima dos 8 anos de idade devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas ou supervisionadas pela pessoa responsável pela sua segurança e caso compreendam os perigos daí resultantes. ●As crianças deve apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão.

Perigo de choque eléctrico

⚠ **PERIGO** ●Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas. ●Nunca toque nos contactos ou linhas.
●Nunca insira objectos condutores, p. ex., chaves de parafusos ou semelhantes, na ligação fêmea para carga do aparelho.
●Não exponha a bateria ao sol directo intenso, calor ou fogo.
●Não direccione o jacto de pulverização directamente para consumíveis que contenham componentes eléctricos, como p. ex., o interior de fornos.
⚠ **ATENÇÃO** ●Carregar o aparelho apenas com o carregador original fornecido ou com um carregador autorizado pela KÄRCHER. ●Substitua sempre um carregador danificado com cabo de carga por uma peça original. ●Não carregue baterias danificadas. Substitua baterias danificadas por baterias autorizadas pela KÄRCHER. ●Utilize o carregador exclusivamente para carregar baterias autorizadas. ●O aparelho contém componentes eléctricos; não limpar sob água corrente.
ADVERTÊNCIA ●Perigo de curto-circuito. Não guarde baterias juntamente com objectos de metal. ●Utilizar e guardar o carregador apenas em divisões secas.

Utilização

⚠ **PERIGO** ●Perigo de explosão. Não carregar baterias (células primárias). ●Não deite baterias para o fogo ou lixo do-

méstico. ●Evite o contacto com o líquido que verte de baterias com defeito. Em caso de contacto com o líquido, enxagúe com água e, em caso de contacto com os olhos, consulte também um médico.
⚠ **ATENÇÃO** ●Perigo de ferimentos. Não direccione o jacto de pulverização para os olhos.
⚠ **CUIDADO** ●Não utilize o aparelho se este tiver caído anteriormente, se estiver visivelmente danificado ou apresentar fugas.
ADVERTÊNCIA ●Não insira objectos na saída de exaustão.
●Teste o pano de limpeza em microfibra num local não visível, antes de utilizar o produto de limpeza de vidros em superfícies sensíveis (de alto brilho).
●Guarde o aparelho sempre na vertical.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integralidade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Protecção do meio ambiente

Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: *www.kaercher.de/REACH*

Transporte

A bateria deve ser verificada e transportada / remetida em conformidade com as respectivas prescrições em matéria de transporte.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.
(endereço consultar o verso)

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.
Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em *www.kaercher.com*.

Sikkerhedshenvisninger

Læs disse sikkerhedshenvisninger og den originale brugsanvisning, inden maskinen tages i brug første gang. Følg den nøje.

Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

- Læs den grafiske brugsanvisning til maskinen og disse sikkerhedshenvisninger, inden maskinen tages i brug.
- Ud over henvisningerne i brugsanvisningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde pga. kvælningsfare.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine må kun anvendes til privat brug. Den batteridrevne maskine er beregnet til rengøring af fugtige, glatte overflader såsom vinduer, spejle eller fliser.
Overhold sikkerhedshenvisningerne.

- Maskinen må aldrig anvendes til opsugning af støv.
- Opsug maks. 25 ml væske. Maskinen er ikke egnet til opsugning af større væskemængder fra vandrette overflader, f.eks fra et væltet drikkeglas.
- Maskinen må kun bruges i forbindelse med gængse vinduesrengøringsmidler (ingen spiritus, ingen skumrenser).
- Brug kun maskinen med tilbehør og reservedele, der er godkendt af KÄRCHER.

Enhver anvendelse, der går herudover, gælder som ikke-bestemmelsesmæssig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen er alene brugerens.

Faregrader

⚠ **FARE**
Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ **ADVARSEL**
Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ **FORSIGTIG**
Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Symboler

Symboler på maskinen

(alt efter maskintype)



Batteriet må kun oplades med vedlagte originale oplader eller opladere, der er godkendt af KÄRCHER.

Kun maskiner med aftageligt batteri

	Smid ikke batteriet på bålet
	Smid ikke batteriet i vand

Symboler i brugsanvisningen

	Opladningstid ved tomt batteri
	Volumen snavsevandstank
	Driftstid ved fuldt opladet batteri
	Udgangsspænding/udgangsstrøm oplader
	Anvend kun opladeren i tørre rum
	Symboler alt efter maskintype Når batteriet er ladet helt op, lyser LED'erne i 60 minutter, hvorefter de slukker
**	**Optionalt tilbehør** Alt efter udstyr bestående af oplader og batteri
	Læs sikkerhedshenvisningerne vedrørende WV-apparater, inden opladeren anvendes
	Forbind opladeren med strømkablet, og sæt det i en stikkontakt
	Sæt batteriet i opladeren
	Sæt maskinen i opladeren ***Obs*** *Batteriet skal være placeret i maskinen under opladningen.*
	Sæt samtidig skiftebatteriet og maskinen i opladeren ***Obs*** *Batteriet skal være placeret i maskinen under opladningen. Først lades batteriet i maskinen helt op. Maskinen er klar til brug. Derefter begynder opladeren at oplade skiftebatterierne.*
	Mærkespænding batteri
	Nominel effekt maskine
	Kapslingsklasse
	Vægt
	Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)

Generelle henvisninger

⚠ **ADVARSEL** ●Maskinen kan anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under opsyn af en person eller blevet oplært i maskinens

sikre brug og de deraf resulterende farer. ●Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. ●Børn fra og med 8 år må anvende maskinen, hvis de er blev oplært i maskinens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed eller de er under dennes opsyn og de har forstået de deraf resulterende farer. ●Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn.

Risiko for elektrisk stød

⚠ **FARE** ●Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. ●Berør aldrig stikben eller ledninger. ●Stik aldrig ledende genstande, f.eks. skruetrækkere eller lignende, ind i ladestikket på maskinen. ●Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, varme eller ild. ●Sprøjtestrålen må ikke rettes direkte mod komponenter, som indeholder elektriske dele, som f.eks den indvendige del af ovne.

⚠ **ADVARSEL** ●Maskinen må kun oplades med vedlagte originale oplader eller opladere, der er godkendt af KÄRCHER. ●Udskift omgående en beskadiget oplader inkl. ladekabel med originale dele. ●Oplad aldrig batteripakker, hvis disse er beskadigede. Udskift beskadigede batteripakker med batteripakker, der er godkendt af KÄRCHER. ●Brug kun opladeren til opladning af godkendte batteripakker. ●Maskinen indeholder elektriske komponenter; rengør ikke maskinen under rindende vand.

BEMÆRK ●Fare for kortslutning. Opbevar ikke batteripakker sammen med metalgenstande. ●Anvend og opbevar kun opladeren i tørre rum.

Betjening

⚠ **FARE** ●Eksplosionsfare. Batterierne (primærceller) må ikke oplades. ●Batteripakker må ikke smides på bålet eller i husholdningsaffaldet. ●Undgå kontakt med væske, som løber ud af defekte batterier. Skyl omgående væsken af med vand ved hudkontakt, og kontakt endvidere lægen, hvis væsken har været i kontakt med øjnene.

⚠ **ADVARSEL** ●Risiko for tilskadekomst. Ret ikke sprøjtestrålen mod øjnene.

⚠ **FORSIGTIG** ●Maskinen må ikke bruges, hvis den forinden er faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt.

BEMÆRK ●Der må ikke placeres genstande i ventilationsåb-

ningen. ●Afprøv mikrofiber-viskebetrækket på et ikke-synligt sted, inden vinduesrenseren anvendes på sarte (højglanspolerede) overflader. ●Opbevar kun maskinen stående.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Batteriet er afprøvet iht. til de relevante forskrifter til international transport og må transporteres/sendes.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på *www.kaercher.com*.

Sikkerhetsanvisninger

Les disse sikkerhetsanvisningene og den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. Følg disse instruksene. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

- Legg merke til den grafiske bruksanvisningen og disse sikkerhetsanvisningene før apparatet tas i bruk.
- I tillegg til anvisningene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Hold emballasjefolien utilgjengelig for barn, fare for kvelning.

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Det batteridrevne apparatet skal brukes til rengjøring av fuktige, glatte overflater som vindu, speil eller fliser. Følg sikkerhetsanvisningene.

- Apparatet skal aldri brukes til å suge opp støv.
- Sug opp maks. 25 ml væske. Apparatet er ikke egnet til å suge opp større mengder væsker fra horisontale overflater, f.eks. fra et vannglass som er falt om.
- Bruk kun vanlige rengjøringsmidler for vindu (ingen alkohol, ingen skumrenser) til dette apparatet.
- Apparatet må bare brukes med tilbehør og reservedeler som er godkjent av KÄRCHER.

All bruk ut over dette anses som ikke i tråd med hensikten med apparatet. Produsenten fraskriver seg ansvar for skader som skyldes slik bruk - denne risikoen hviler på brukeren alene.

Risikonivå

⚠ **FARE**
Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ **ADVARSEL**
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ **FORSIKTIG**
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Symboler

Symboler på apparatet

(avhengig av apparattype)

Batteriet skal kun lades med vedlagte originallader eller en annen lader godkjent av KÄRCHER.	

Kun for apparater med uttakbart batteri

	Batteriet skal ikke kastes på åpen ild

	Batteriet skal ikke kastes i vann

Symboler i bruksanvisningen

	Ladetid ved tomt batteri
	Volum bruktvannstank
	Driftstid ved fullt ladet batteri
	Utgangsspenning / utgangsstrøm batterilader
	Batteriladeren skal kun brukes i tørre rom
	Symboler avhengig av apparattype Etter at batteriet er helt oppladet, lyser LED-ene videre i 60 minutter før de slukkes
**	**Ekstra tilbehør** Består av ladestasjon og batteri, avhengig av utstyr
	Les sikkerhetsanvisningene for WV-apparater før bruk av ladestasjonene
	Ladestasjonen kobles til ved hjelp av strømkabelen som settes i stikkontakten
	Sett batteriet i ladestasjonen
	Sett apparatet i ladestasjonen ***Merknad*** *Batteriet må stå i apparatet under oppladingen.*
	Sett reservebatteri og apparat samtidig inn i ladestasjonen ***Merknad*** *Batteriet må stå i apparatet under oppladingen. Først lades batteriet helt opp i apparatet. Apparatet er driftsklart. Deretter starter ladestasjonen opplading av reservebatteriet.*
	Nominell spenning batteri

	Nominell effekt apparat
	Beskyttelsestype
	Vekt
	Lydtrykknivå (EN 60704-2-1)

Generelle merknader

⚠ **ADVARSEL** ●Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap kan bruke apparatet kun dersom de er under oppsyn eller får instruksjon av en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet. ●Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. ●Barn over 8 år kan bruke apparatet dersom de har fått opplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten eller dersom de er under tilsyn og har forstått farene ved apparatet. ●Barn må alltid være under tilsyn når de rengjør med eller vedlikeholder apparatet.

Fare for elektrisk støt

⚠ **FARE** ●Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender. ●Ta aldri på kontakter eller ledninger. ●Stikk aldri ledende gjenstander som f.eks. skrutrekkere eller lignende inn i ladekontakten på apparatet. ●Det oppladbare batteriet skal ikke ut-

settes for sterk sol, varme eller åpen ild. ●Ikke rett vannstrålen direkte på driftsmidler som inneholder elektriske komponenter, som f.eks. innsiden av ovner.
⚠ **ADVARSEL** ●Apparatet skal kun lades med vedlagte originallader eller en annen lader godkjent av KÄRCHER. ●En skadet lader med ladekabel skal omgående skiftes ut med en original del. ●Skadde batteripakker skal ikke lades. Skadde batteripakker skal skiftes ut med batteripakker godkjent av KÄRCHER. ●Ladeapparatet skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker. ●Apparatet inneholder elektriske komponenter og skal ikke rengjøres under rennende vann.
OBS ●Fare for kortslutning. Batteripakker skal ikke oppbevares sammen med gjenstander av metall. ●Batteriladeren skal brukes og oppbevares kun i tørre rom.

Betjening

⚠ **FARE** ●Eksplosjonsfare. Ikke lad opp vanlige batterier (primærceller). ●Ikke kast batteripakker på åpen ild eller i husholdningsavfall. ●Unngå kontakt med væske som kommer ut av defekte batterier. Ved kontakt skal væsken omgående skylles av med vann. Kontakt lege hvis væsken har kommet i kontakt med øynene.
⚠ **ADVARSEL** ●Fare for personskader. Ikke rett vannstrålen mot øynene.
⚠ **FORSIKTIG** ●Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett.
OBS ●Ikke stikk gjenstander inn i utluftingsåpningen. ●Test mikrofibermoppen på et sted som ikke er synlig før du bruker vindusvaskeren på ømfintlige (høyglans) overflater.
●Apparatet skal bare lagres stående.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Miljøvern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Batteriet er kontrollert iht. relevante forskrifter for internasjonal transport, og kan transporteres/sendes.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på *www.kaercher.com*.

Säkerhetsinformation

Läs igenom den här säkerhetsinformationen och originalbruksanvisningen innan du använder din maskin första gången. Följ dem.

Spara båda häftena för senare behov eller för nya ägare.

- Beakta din maskins grafiska bruksanvisning innan maskinen tas i bruk och framför allt säkerhetsinformationen.
- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter från lagstiftaren beaktas.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, då det föreligger risk för kvävning.

Ändamålsenlig användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Den batteridrivna maskinen är avsedd för rengöring av fuktiga, släta ytor som fönster, speglar eller kakel. Beakta säkerhetsinformationen.

- Använd aldrig maskinen för att suga upp damm.
- Sug inte upp mer än 25 ml vätska. Maskinen är ej lämplig för att suga upp större vätskemängder från horisontala ytor t.ex. från ett glas som tippat omkull.
- Använd denna maskin endast tillsammans med sedvanliga fönsterrengöringsmedel (ingen sprit, inget skumrengöringsmedel).
- Använd denna maskin endast tillsammans med tillbehör och reservdelar som har godkänts av KÄRCHER.

All annan användning betraktas som ej föreskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av sådan användning; användaren bär ensam ansvaret.

Risknivåer

⚠ **FARA**
Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ **VARNING**
Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ **FÖRSIKTIGHET**
Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Symboler

Symboler på maskinen

(beroende på maskintyp)



Batteriet får endast laddas med medföljande originalladdare eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.

Endast för maskiner med uttagbart batteri

	Kasta inte batteriet i eld
	Kasta inte batteriet i vatten

Symboler i bruksanvisningen

	Laddtid vid tomt batteri
	Volym smutsvattentank
	Drifttid med full batteriladdning
	Utgångsspänning/utgångsström laddare
	Laddaren ska bara användas inomhus
	Symbol allt efter maskintyp Efter att batteriet laddats helt och hållet lyser LED:erna ytterligare 60 minuter och slocknar sedan
**	**Valfritt tillbehör** Beroende på utrustning bestående av laddningsstation och batteri
	Innan laddningsstationen används ska säkerhetsanvisningarna för WV-maskiner beaktas
	Anslut laddningsstationen med nätkabeln och stick in den i nätuttaget

	Sätt batteriet i laddningsstationen
	Sätt maskinen i laddningsstationen ***Hänvisning*** *Batteriet måste sitta i maskinen då det laddas.*
	Sätt in utbytesbatteri och maskin samtidigt i laddningsstationen ***Hänvisning*** *Batteriet måste sitta i maskinen då det laddas. Först laddas batteriet i maskinen helt. Maskinen är klar att använda. Därefter börjar laddningsstationen ladda utbytesbatteriet.*
	Märkspänning batteri
	Märkeffekt maskin
	Kapslingsklass
	Vikt
	Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)

Allmän information

⚠ **VARNING** ●Personer med nedsatta fysisk, sensoriska eller mentala egenskaper eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under uppsikt eller har instruerats om hur maskinen används på ett säkert sätt och om de risker som är förknippade med användningen av maskinen. ●Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen. ●Barn över 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar för deras säkerhet håller dem under uppsikt, instruerar dem i hur maskinen används och förklarar vilka risker som är förknippade med användningen av maskinen. ●Barn får rengöra och underhålla maskinen om de hålls under uppsikt.

Risk för elektriska stötar

⚠ **FARA** ●Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer. ●Rör aldrig vid kontakter eller ledningar. ●Anslut aldrig ledande föremål, t.ex. skruvdragare eller liknande, i maskinens laddningsuttag. ●Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solsken, värme eller eld. ●Rikta inte sprejstrålen direkt mot driftmedel som innehåller elektriska komponenter, som tex insidan av ugnar.

⚠ **VARNING** ●Maskinen får endast laddas med medföljande originalladdare eller en laddare som godkänts av KÄRCHER. ●Om laddaren är skadad måste den bytas ut tillsammans med laddkabeln mot en ny originaldel. ●Ladda inte batteripaket om de är skadade. Skadade batteripaket måste bytas ut mot nya som är godkända av KÄRCHER. ●Laddaren får endast användas till att ladda godkända batteripaket. ●Maskinen

innehåller elektriska komponenter och får aldrig rengöras under rinnande vatten.

OBSERVERA

●Kortslutningsrisk. Förvara inte batteripaketen tillsammans med metallföremål. ●Laddaren får endast användas och förvaras i torra utrymmen.

Manövrering

⚠ **FARA** ●Explosionsrisk. Ladda inte engångsbatterier (primärbatterier). ●Kasta inte batteripaket i eld eller hushållssopor. ●Undvik kontakt med vätska som kommer ur defekta batterier. Spola bort vätskan omedelbart med vatten och kontakta läkare ifall vätskan kommit i kontakt med ögonen.

⚠ **VARNING** ●Skaderisk. Rikta inte sprejstrålen mot ögonen.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** ●Använd inte maskinen om den just har fallit ned, har synliga skador eller är otät.

OBSERVERA ●För inte några föremål i ventilationsöppningarna. ●Testa mikrofiberöverdraget på ett ej synligt ställe innan du använder fönsterrengöraren på känsliga (glänsande) ytor. ●Förvara alltid maskinen stående upprätt.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Batteriet är testat enligt gällande bestämmelser för internationell transport och får transporteras/skickas.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på *www.kaercher.com*.

Turvallisuusohjeet

Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet ja alkuperäinen käyttöohje. Toimi niiden mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

- Lue ennen käyttöönottoa oman laitteesi graafinen käyttöohje ja nämä turvallisuusohjeet.
- Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.
- Pidä pakkauskalvot pois lasten ulottuvilta, tukehtumisvaara.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä tätä laitetta vain yksityisissä kotitalouksissa. Tämä akkukäyttöinen laite on tarkoitettu kosteiden sileiden pintojen kuten ikkunoiden, peilien tai kaakeleiden puhdistamiseen. Noudata turvallisuusohjeita.

- Älä koskaan käytä laitetta pölyn imuroimiseen.
- Ime enintään 25 ml nestettä. Laite ei sovellu suurempien nestemäärien imuroimiseen vaakasuorilta pinnoilta, kuten esim. kaatuneen juomalasin sisältöä.
- Käytä tätä laitetta vain tavanomaisten ikkunanpesuaineiden kanssa (ei spriitä, ei puhdistusvaahtoa).
- Käytä tätä laitetta vain KÄRCHERin hyväksymien lisävarusteiden ja varaosien kanssa.

Kaikki tästä poikkeava käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi käytöksi. Siitä aiheutuvista vaurioista ei valmistaja vastaa; vastuu on yksinomaan käyttäjän.

Vaarallisuusasteet

⚠ **VAARA**

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ **VAROITUS**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

⚠ **VARO**

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Symbolit

Laitteessa olevat symbolit

(laitetyypistä riippuen)


Lataa akku vain mukana toimitetulla laturilla tai jollakin KÄRCHERin hyväksymällä laturilla.

Vain laitteissa irrotettavalla akulla

	Älä heitä akkua tuleen
	Älä heitä akkua veteen

Symbolit käyttöohjeessa

	Latausaika akun ollessa tyhjä
	Likavesisäiliön tilavuus
	Käyttöaika täydellä akkulatauksella
	Laturin lähtöjännite/lähtövirta
	Käytä laturia vain kuivissa tiloissa
	Symbolit laitetyypistä riippuen Kun akku on täysin ladattu, LEDit palavat vielä 60 minuutin ajan ja sammuvat sitten
**	**Valinnaiset lisävarusteet** Varustuksesta riippuen, koostuen laturista ja akusta
	Lue ennen latausaseman käyttämistä WV-laitteiden turvallisuusohjeet
	Yhdistä latausasema verkkokaapeliin ja työnnä verkkopistorasiaan
	Aseta akku latausasemaan
	Aseta laite latausasemaan ***Huomautus*** *Akun täytyy ladattaessa olla laitteessa.*
	Aseta vaihtoakku ja laite samanaikaisesti latausasemaan ***Huomautus*** *Akun täytyy ladattaessa olla laitteessa. Ensin akku ladataan täyteen laitteessa. Laite on käyttövalmis. Sen jälkeen latausasema alottaa vaihtoakun lataamisen.*
	Akun nimellisjännite
	Laitteen nimellisteho
	Suojalaji
	Paino
	Äänenpainetaso (EN 60704-2-1)

Yleisiä ohjeita

⚠ **VAROITUS** ●Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokemuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat joko valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen laitteen turvalliseen käyttämiseen ja tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat. ●Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. ●Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käyttämiseen, tai jos he ovat valvonnan alaisia ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. ●Lapset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa vain valvonnan alaisina.

Sähköiskun vaara

⚠ **VAARA** ●Älä koskaan tartu märin käsin verkkopistokkeeseen ja pistorasiaan. ●Älä koskaan kosketa koskettimia tai johtoja. ●Älä koskaan työnnä laitteen latausliitäntään virtaa johtavia esineitä kuten esim. ruuvimeisseliä tai vastaavaa. ●Älä altista akkua voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle. ●Älä suuntaa sumusuihkua suoraan käyttölaitteisiin, joissa on sähköisiä rakenneosia, kuten esim. sähköuunien sisätiloihin.

⚠ **VAROITUS** ●Lataa laite vain mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla tai jollakin KÄRCHERin hyväksymällä laturilla. ●Vaihda vaurioitunut laturi ja latauskaapeli välittömästi uuteen alkuperäisosaan. ●Älä lataa vaurioituneita akkupaketteja. Vaihda vaurioituneet akkupaketit KÄRCHERin hyväksymiin akkupaketteihin. ●Käytä laturia vain hyväksyttyjen akkupakettien lataamiseen. ●Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä sitä saa puhdistaa juoksevalla vedellä.

HUOMIO ●Oikosulun vaara. Älä säilytä akkupaketteja yhdessä metalliesineiden kanssa. ●Käytä laturia ja säilytä sitä vain kuivissa tiloissa.

Käyttö

⚠ **VAARA** ●Räjähdysvaara. Älä lataa paristoja (ei-ladattavia paristoja). ●Älä heitä akkupaketteja tuleen tai kotitalousjätteisiin. ●Vältä kosketusta viallisista akuista vuotavaan nesteeseen. Huuhtele neste kosketuksen jälkeen heti vedellä ja ota yhteyttä

lääkäriin, jos nestettä on joutunut silmiin.

⚠ **VAROITUS**

●Loukkaantumisvaara. Älä suuntaa sumusuihkua silmiä kohti.

⚠ **VARO** ●Älä käytä laitetta, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis.

HUOMIO ●Älä vie mitään esineitä poistoilma-aukkoihin sisään. ●Testaa mikrokuitupäällys jostain huomaamattomasta paikasta, ennen kuin käytät ikkunanpesuainetta herkille (kiiltäville) pinnoille. ●Säilytä laitetta vain pystyasennossa.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)
Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: *www.kaercher.de/REACH*

Kuljetus

Akku on tarkastettu vastaavien kansainvälistä kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti ja akun voi jättää kuljetettavaksi/lähetettäväksi.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön.
Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta *www.kaercher.com*.

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε στον χειρισμό της.
Φυλάξτε και τα δύο τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την έναρξη χρήσης, λάβετε υπόψη τις εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης της συσκευής σας και τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας.
- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων του νομοθέτη.
- Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά, διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία. Η επαναφορτιζόμενη συσκευή προορίζεται για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, όπως τζάμια, καθρέπτες ή πλακάκια. Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για την απορρόφηση σκόνης.
- Απορροφάτε το πολύ 25 ml υγρού. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την απορρόφηση μεγαλύτερων ποσοτήτων υγρού από οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. υγρά από ποτήρια που έχουν πέσει.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε συνδυασμό με συνήθη απορρυπαντικά τζαμιών (όχι με καθαρό οινόπνευμα, όχι καθαριστικά με αφρό).
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με εγκεκριμένα από την KÄRCHER παρελκόμενα και ανταλλακτικά.

Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση δεν θεωρείται ενδεδειγμένη χρήση. Για ζημίες που προκύπτουν κατά παράβαση αυτής, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τον σχετικό κίνδυνο.

Διαβαθμίσεις κινδύνου

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς σωματικούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες.

Σύμβολα

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

(ανάλογα με τον τύπο συσκευής)



Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο με τον παρεχόμενο γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.

Μόνο για συσκευές με αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

	Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στη φωτιά
	Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο νερό

Σύμβολα στο εγχειρίδιο χρήσης

	Χρόνος φόρτισης για άδεια μπαταρία
	Όγκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού
	Διάστημα λειτουργίας με τελείως γεμάτη μπαταρία
	Τάση εξόδου / Ρεύμα εξόδου φορτιστή
	Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους
	Σύμβολα ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED ανάβουν για 60 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουν
**	**Προαιρετικά παρελκόμενα** Ανάλογα με τον εξοπλισμό, περιλαμβάνουν μονάδα φόρτισης και επαναφορτιζόμενη μπαταρία
	Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα φόρτισης, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές WV
	Συνδέστε τη μονάδα φόρτισης με το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα
	Τοποθετήστε την μπαταρία στη μονάδα φόρτισης
	Τοποθετήστε τη συσκευή στη μονάδα φόρτισης ***Υπόδειξη*** *Η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευή κατά τη φόρτιση.*
	Τοποθετήστε την εφεδρική μπαταρία και τη συσκευή ταυτόχρονα στη μονάδα φόρτισης ***Υπόδειξη*** *Η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται μέσα στη συσκευή κατά τη φόρτιση. Αρχικά φορτίζεται πλήρως μέσα στη συσκευή η μπαταρία. Η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα. Στη συνέχεια η μονάδα φόρτισης αρχίζει να φορτίζει τις εφεδρικές μπαταρίες.*
	Ονομαστική τάση μπαταρίας
	Ονομαστική ισχύς συσκευής
	Βαθμός προστασίας
	Βάρος
	Στάθμη ηχητικής πίεσης (EN 60704-2-1)

Γενικές υποδείξεις

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ●Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησι-

μοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή εάν καθοδηγούνται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. ●Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. ●Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο εάν καθοδηγούνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή επιβλέπονται και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. ●Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** ●Μην ακουμπάτε ποτέ με υγρά χέρια το φις ρεύματος ούτε την πρίζα ρεύματος. ●Μην ακουμπάτε ποτέ επαφές ή καλώδια. ●Μην τοποθετείτε ποτέ αγώγιμα αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια ή παρόμοια, στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής. ●Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή φωτιά. ●Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού απευθείας σε μέσα λειτουργίας τα οποία περιέχουν ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, π.χ. στον εσωτερικό χώρο των φούρνων.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

●Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τον συνοδευτικό γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμένο από την KÄRCHER.

●Αντικαθιστάτε αμέσως τον τυχόν χαλασμένο φορτιστή μαζί με το καλώδιο φορτιστή χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.

●Μην φορτίζετε χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Αντικαθιστάτε τα χαλασμένα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών με πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών εγκεκριμένα από την KÄRCHER. ●Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων πακέτων επαναφορτιζόμενων μπαταριών. ●Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ●Κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Μην αποθηκεύετε τα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. ●Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τον φορτιστή μόνο σε ξηρούς χώρους.

Χειρισμός

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** ●Κίνδυνος έκρηξης. Μην φορτίζετε μπαταρίες (πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας). ●Μην πετάτε τα πακέτα επαναφορτιζόμενων μπαταριών στη φωτιά ή τα οικιακά απορρίμματα. ●Αποφεύγετε την επαφή με υγρά που έχουν διαρρεύσει από ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν έρθετε σε επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό και, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, συμβουλευτείτε επιπλέον έναν ιατρό.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ●Κίνδυνος τραυματισμού. Μην κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού προς τα μάτια.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** ●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτερα έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ ●Μην εισάγετε αντικείμενα στο άνοιγμα εξαγόμενου αέρα. ●Ελέγξτε το πανί με μικροΐνες σε κάποια μη ορατή θέση προτού χρησιμοποιήσετε τον τζαμοκαθαριστή σε ευαίσθητες επιφάνειες (με υψηλή γυαλάδα). ●Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε κατακόρυφη θέση.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, συστατικά όπως μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή διάθεσης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: *www.kaercher.de/REACH*

Μεταφορά

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ελεγμένη σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για τη διεθνή προώθηση και επιτρέπεται η μεταφορά /αποστολή της.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση *www.kaercher.com.*

Güvenlik bilgileri

Cihazını ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik uyarılarını ve orijinal kullanım kılavuzunu okuyun. Buna göre davranın.

Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- Kullanmadan önce cihazınızın grafik kullanım kılavuzunu okuyun ve bu güvenlik uyarılarını dikkate alın.

- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatlarını dikkate alın.
- Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır.

Amacına uygun kullanım

Cihazı sadece evinizde kullanın. Aküyle çalışan bu cihaz, sadece pencere, ayna ya da fayans gibi nemli, kaygan yüzeylerin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Güvenlik uyarılarını dikkate alın.

- Cihazı kesinlikle toz çektirmek için kullanmayın.
- Cihaz ile maksimum 25 ml sıvı çektirin. Cihaz, örn. düşen bir su bardağında olduğu gibi yatay yüzeylerden büyük miktarda sıvı emilmesi için uygun değildir.
- Cihazı sadece klasik cam temizleme maddeleri ile bağlantılı olarak kullanın (ispirto, köpüklü temizleyici kullanmayın).
- Cihazı, KÄRCHER firmasının uygun gördüğü aksesuar ve yedek parçalarla kullanın.

Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu konudaki riski tek başına kullanıcı üstlenir.

Tehlike kademeleri

⚠ **TEHLIKE**
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

⚠ **UYARI**
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ **TEDBIR**
Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Semboller

Cihazdaki semboller

(cihaz tipine bağlı olarak)



Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı veya Kärcher tarafından onaylanmış şarj cihazıyla şarj edin.

Sadece çıkarılabilen akülü cihazlarda

	Aküyü ateşe atmayın
	Aküyü suya atmayın

Kullanım kılavuzundaki semboller

	Akü boşken şarj süresi
	Pis su tankının hacmi
	Akünün şarjı tam doluyken çalışma süresi
	Şarj cihazının çıkış gerilimi / çıkış akımı
	Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın
	Cihaz tipine bağlı olarak semboller Akü tamamen şarj edildikten sonra LED'ler 60 dakika daha yanar ve ardından söner
**	**Opsiyonel aksesuarlar** Donanıma bağlı olarak şarj istasyonu ve aküden oluşur
	Şarj istasyonunu kullanmadan önce WV cihazlarının güvenlik uyarılarını okuyun
	Şarj istasyonunu elektrik kablosuna bağlayın ve elektrik prizine takın
	Aküyü şarj istasyonuna yerleştirin
	Cihazı şarj istasyonuna yerleştirin ***Not*** *Akü, şarj sırasında cihazda kalmalıdır.*
	Değişim aküsünü ve cihazı aynı anda şarj istasyonuna yerleştirin ***Not*** *Akü, şarj sırasında cihazda kalmalıdır. Öncelikle akü cihazda tamamen şarj edilir. Cihaz çalışmaya hazırdır. Daha sonra, şarj istasyonu yedek aküleri şarj etmeye başlar.*
	Akünün nominal gerilimi
	Cihazın nominal gücü
	Koruma türü

	Ağırlık
	Ses basınç seviyesi (EN 60704-2-1)

Genel uyarılar

⚠ **UYARI** ●Gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanılması konusunda eğitilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları durumunda fiziksel, duyusal veya düşünsel yetenekleri az olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler cihazı kullanabilir. ●Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. ●8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim aldıkları veya denetim altında oldukları ve oluşabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir. ●Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir.

Elektrik çarpma tehlikesi

⚠ **TEHLIKE** ●Elleriniz ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın. ●Kontaklara veya kablolara kesinlikle dokunmayın. ●Cihazın şarj prizine kesinlikle tornavida gibi iletken cisimler sokmayın. ●Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz bırakmayın. ●Fırınların içi gibi elektrikli yapı parçaları içeren işletme maddelerine doğru püskürtme yapmayın.

⚠ **UYARI** ●Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı veya KÄRCHER tarafından onaylanmış şarj cihazıyla şarj edin. ●Hasarlı bir kablolu şarj cihazını, en kısa sürede bir orijinali ile değiştirin. ●Hasarlı akü paketlerini şarj etmeyin. Hasarlı akü paketlerini, KÄRCHER tarafından onaylanan akü paketleri ile değiştirin. ●Şarj cihazını, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın.

●Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın.

DIKKAT ●Kısa devre tehlikesi. Akü paketlerini metal cisimler ile birlikte saklamayın. ●Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın ve depolayın.

Kullanım

⚠ **TEHLIKE** ●Patlama tehlikesi. Pilleri şarj etmeyin (birincil hücreli). ●Akü paketlerini ateş ya da ev çöpüne atmayın.

●Arızalı akülerden çıkan sıvıyla teması önleyin. Sıvıya temas edilmesi durumunda ilgili bölgeyi su ile yıkayın ve göze temas

etmesi durumunda doktorunuza başvurun.
⚠ **UYARI** ●Yaralanma tehlikesi. Püskürtme tazyikini gözlere yöneltmeyin.
⚠ **TEDBIR** ●Daha önceden yere düşmüşse, görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.
DIKKAT ●Atık hava ağzına hiçbir cisim sokmayın. ●Cam temizleyiciyi hassas (parlak) yüzeylere uygulamadan önce, mikro fiber silme kılıfını görünmeyen bir bölgede test edin. ●Cihazı sadece dik konumda depolayın.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: *www.kaercher.de/REACH*

Taşıma

Akü, uluslararası taşımaya yönelik geçerli talimatlara uygun olarak test edilmiştir ve taşınabilir / gönderilebilir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.
Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: *www.kaercher.com*.

Указания по технике безопасности

Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действуйте в соответствии с ними.
Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед вводом в эксплуатацию следует обратить внимание на рисунки в руководстве по эксплуатации устройства и на настоящие указания по технике безопасности.
- Наряду с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте, существует опасность удушения!

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве. Аккумуляторное устройство предназначено для очистки влажных гладких поверхностей, таких как окна, зеркала или кафель. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

- Запрещено использовать устройство для сбора пыли.
- С помощью устройство можно собирать максимум 25 мл жидкости. Устройство не предназначено для сбора большого количества жидкости с горизонтальных поверхностей, например, воды из опрокинутого стакана.
- Устройство разрешено использовать только в сочетании с обычными моющими средствами для окон (не использовать моющие средства на спиртовой основе и пенящиеся моющие средства).
- Прибор следует применять только с принадлежностями и запасными частями, допущенными для использования компанией KÄRCHER.

Любой другой вид использования устройства считается использованием не по назначению. Производитель устройства не несет ответственности за вред, причиненный вследствие подобного использования. Риск за подобное использование несет исключительно пользователь.

Степень опасности

⚠ **ОПАСНОСТЬ**

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Символы

Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)

Заряжать аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER.

Только для устройств со съемным аккумулятором

	Не бросать аккумулятор в огонь
	Не бросать аккумулятор в воду

Символы в руководстве по эксплуатации

	Время зарядки разряженного аккумулятора
	Объем резервуара для грязной воды
	Время работы при полной зарядке аккумулятора
	Выходное напряжение/выходной ток зарядного устройства

	Зарядное устройство использовать только в сухих помещениях
	Символы в зависимости от типа устройства После полной зарядки аккумулятора светодиоды светятся в течение 60 минут, после чего гаснут
**	**Дополнительные принадлежности** В зависимости от оборудования состоит из зарядной станции и аккумулятора
	Перед использованием зарядной станции необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности для WV-устройств!
	Подсоединить к зарядной станции с сетевой шнур и вставить в розетку.
	Вставить аккумулятор в зарядную станцию
	Вставить устройство в зарядную станцию ***Примечание*** *Аккумулятор во время зарядки должен находиться в устройстве.*
	Сменный аккумулятор и устройство вставлять в зарядную станцию одновременно ***Примечание*** *Аккумулятор во время зарядки должен находиться в устройстве. Сначала выполняется полная зарядка аккумулятора в устройстве. Устройство готово к эксплуатации. Затем зарядная станция начинает заряжать сменный аккумулятор.*
	Номинальное напряжение аккумулятора
	Номинальная мощность прибора
	Тип защиты
	Вес
	Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)

Общие указания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●Устройство разрешается использовать лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицам, не обладающим необходимым опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски. ●Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. ●Детям старше 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его присмотром, а также понимают потенциальные риски. ●Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром.

Опасность поражения током

⚠ ОПАСНОСТЬ ●Запрещено прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками. ●Запрещено прикасаться к контактам или проводам. ●Запрещено вставлять токопроводящие предметы, такие как отвертки и т. п., в зарядное гнездо устройства. ●Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня. ●Не направлять струю прямо на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутренние поверхности печей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●Заряжать устройство только с помощью оригинального зарядного устройства, входящего в комплект поставки или разрешенного к использованию компанией KÄRCHER. ●Поврежденное зарядное устройство вместе с зарядным кабелем необходимо сразу же заменить оригинальной деталью. ●Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки. Поврежденные аккумуляторные блоки заменять аккумуляторными блоками, разрешенными компанией KÄRCHER. ●Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков. ●Устройство имеет электрические компоненты,

поэтому его нельзя мыть под проточной водой.

ВНИМАНИЕ ●Опасность короткого замыкания. Не хранить аккумуляторные блоки вместе с металлическими предметами. ●Использовать и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях.

Управление

⚠ **ОПАСНОСТЬ** ●Опасность взрыва. Не заряжать батареи (первичные элементы). ●Не бросать аккумуляторные блоки в огонь и не выбрасывать в домашний мусор. ●Избегать контакта с вытекающей из поврежденных аккумуляторов жидкостью. В случае контакта сразу же смыть жидкость водой, а при попадании в глаза дополнительно проконсультироваться с врачом.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ●Опасность травмирования. Не направлять струю в глаза.

⚠ **ОСТОРОЖНО** ●Не использовать прибор, если он ранее падал и имеет признаки повреждения или негерметичности.

ВНИМАНИЕ ●Не вставлять предметы в вентиляционное отверстие. ●Перед использованием стеклоочистителя на чувствительных (блестящих) поверхностях необходимо проверить моп из микрофибры в незаметном месте. ●Устройство следует хранить только в вертикальном положении.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Защита окружающей среды

Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)
Информацию по ингредиентам на настоящий момент можно найти: *www.kaercher.de/REACH*

Транспортировка

Аккумулятор проверен в соответствии с предписаниями по международным перевозкам и может быть транспортирован/отправлен.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)

Дата изготовления зашифрована на указанной заводской табличке.
При этом отдельные цифры имеют следующие значения:

Пример: XX4125015
4 День изготовления (будний день)
12 Неделя изготовления
15 Год изготовления

В данном примере устройство с кодом XX4125015 было изготовлено в четверг на 12 неделе 2015 года.

Принадлежности и запасные части

Использовать оригинальные принадлежности и запчасти. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.
Информацию о принадлежностях и запчастях см. на сайте *www.kaercher.com*.

Biztonsági utasítások

A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és az eredeti használati útmutatót. Ezeknek megfelelően járjon el.
Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelembe az ábrákkal szemléltetett használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.
- A használati útmutatóban található utasítások mellett figyelembe kell venni a törvényhozó általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
- Tartsa gyermekektől távol a csomagolást, mert fulladásveszélyt jelent.

Rendeltetésszerű használat

Kizárólag magánháztartásban alkalmazza a készüléket. Az akkumulátorral működő készülék nedves, sima felületek, mint például ablakok, tükrök vagy csempe tisztítására alkalmas. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

- Soha ne használja a készüléket por felszívására.
- Maximum 25 ml folyadékot szívjon fel. A készülék nagyobb folyadékmennyiségek vízszintes felületekről történő felszívására, pl. leesett ivópohár tartalmának felszívására, nem alkalmas.
- Kizárólag hagyományos ablaktisztító szerrel használja a készüléket (ne használjon alkoholt vagy habtisztítót).
- Kizárólag a KÄRCHER által engedélyezett tartozékokkal és pótalkatrészekkel használja a készüléket.

Az ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot kizárólag a készülék használója viseli.

Veszélyfokozat

⚠ **VESZÉLY**
Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos végtagvesztéshez vagy halálhoz vezet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**
Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos végtagvesztéshez vagy halálhoz vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**
Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM
Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Szimbólumok

Szimbólumok a készüléken

(készüléktípustól függően)



Az akkumulátort csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltőkészülékkel lehet tölteni.

Csak kivehető akkumulátorral rendelkező készülékeknél

	Ne dobja tűzbe az akkumulátort
	Ne dobja vízbe az akkumulátort

A használati utasításban szereplő szimbólumok

	Töltési idő üres akkumulátornál
	Szennyvíztartály-volumen
	Üzemidő teljes akkumulátortöltöttség mellett
	Töltőkészülék kimeneti feszültség / kimenő áram
	A töltőkészüléket csak száraz helyiségben alkalmazza
	Szimbólumok készüléktípustól függően Az akkumulátor teljes feltöltését követően a LED 60 percig világít, majd kialszik

**	**Optimális tartozék** Felszereltségtől függően töltőállomás és akkumulátor
	A töltőállomás alkalmazása előtt olvassa el a WV készülékre vonatkozó biztonsági utasításokat
	Csatlakoztassa a hálózati kábelt a töltőállomásra és dugja be egy hálózati dugaljba
	Helyezze az akkumulátort a töltőállomásba
	Helyezze a készüléket a töltőállomásba ***Megjegyzés*** *Az akkumulátornak a töltés során a készülékben kell lennie.*
	Helyezze a csereakkumulátort és a készüléket egyidejűleg a töltőállomásba ***Megjegyzés*** *Az akkumulátornak a töltés során a készülékben kell lennie. Először a készülékben lévő akkumulátor töltődik fel teljesen. A készülék üzemkész. Ezután a töltőállomás elkezdi tölteni a csereakkumulátort.*
	Akku névleges feszültség
	Készülék névleges teljesítmény
	Védelmi típus
	Súly
	Zajszint (EN 60704-2-1)

Általános utasítások

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** ●A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben ismertették velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek. ●Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel. ●A gyermekek 8 éves kortól, felügyelet mellett üzemeltethetik a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék használatát és amennyiben megértették a készülék használatából eredő veszélyeket. ●Gyermekek csak felügyelet mellet végezhetnek tisztítást, illetve végezhetik el a használó általi karbantartást.

Áramütésveszély

⚠ **VESZÉLY** ●Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel. ●Soha ne érintse meg az érintkezőket vagy a vezetékeket. ●Soha ne dugjon áramot vezető tárgyakat, pl. csavarhúzót vagy hasonló tárgyakat a készülék töltőaljzatába. ●Ne tegye ki az akkumulátort erős napfénynek, hőnek, illetve tűznek. ●Ne irányítsa a szórósugarat közvetlenül elektromos alkatrészeket tartalmazó üzemi eszközökre, mint például sütő belső terébe.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** ●A készüléket csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel vagy a KÄRC-

HER által engedélyezett töltőkészülékkel töltse. ●A károsodott töltőkészüléket a töltőkábellel haladéktanul cseréje ki eredeti alkatrészre. ●Ne töltse a károsodott akkupack-et. Cserélje ki a károsodott akkupack-et a KÄRCHER által engedélyezett akkupack-re. ●Csak engedélyezett akkupack töltéséhez használja a töltőkészüléket. ●A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel.

FIGYELEM

●Rövidzárlatveszély. Ne tárolja együtt az akkupack-et fém tárgyakkal. ●A töltőkészüléket csak száraz helyiségben alkalmazza és tárolja.

Kezelés

⚠ VESZÉLY

●Robbanásveszély. Ne töltse fel az akkumulátort (szárazelemeket). ●Ne dobja az akkupack-et tűzbe vagy a háztartási szemétbe. ●Kerülje az érintkezést a hibás akkuból kilépő folyadékkal. Amennyiben érintkezett a folyadékkal, azonnal mossa le vízzel, szembe kerülés esetén pedig forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

●Sérülésveszély. Ne irányítsa a szórósugarat a szem felé.

⚠ VIGYÁZAT ●Ne használja a készüléket, ha korábban leesett, láthatóan károsodott vagy az egyes elemek kilazultak.

FIGYELEM ●Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásba. ●Próbálja ki a mikroszálas törlőfejet nem látható helyen, mielőtt az ablaktisztítót érzékeny (magas fényű) felületen alkalmazná. ●Csak állítva tárolja a készüléket.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: *www.kaercher.de/REACH*

Szállítás

Az akkumulátor a vonatkozó előírásoknak megfelelően átesett a nemzetközi szállításra vonatkozó ellenőrzésen és szállítható.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben

kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.
(A címet lásd a hátoldalon)

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.
A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: *www.kaercher.com*

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální návod k provozu. Postupujte podle obsažených pokynů.
Uschovejte obě příručky pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

- Před uvedením do provozu dodržte obrazový návod k provozu Vašeho přístroje a tyto bezpečnostní pokyny.
- Vedle pokynů v návodu k provozu musíte zohlednit legislativní všeobecné bezpečnostní a preventivní protiúrazové předpisy.
- Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpeční udušení.

Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně pro soukromou domácnost. Přístroj s akumulátorovým pohonem je určen k čištění vlhkých, hladkých povrchů jako jsou okna, zrcadla nebo obkladačky. Dodržujte bezpečností pokyny.

- Přístroj nikdy nepoužívejte k vysávání prachu.
- Vysávejte maximálně 25 ml tekutiny. Přístroj není vhodný k vysávání větších množství tekutin z vodorovných ploch, např. převrhlé sklenice vody.
- Přístroj používejte pouze ve spojení s běžnými prostředky na čištění oken (nepoužívejte líh, pěnové čističe).
- Přístroj používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly schválenými firmou KÄRCHER.

Každé použití přístroje přesahující tento rámec je považováno za použití v rozporu s jeho určením. Výrobce neručí za škody vzniklé takovým použitím, veškeré riziko pak nese sám uživatel.

Stupně nebezpečí

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR
Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Symboly

Symboly na přístroji

(Vždy podle typu přístroje)



Akumulátor nabíjejte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER.

Jen u přístrojů s vyjímatelnými akumulátory

	Nevhazujte akumulátor do ohně
	Nevhazujte akumulátor do vody

Symboly v návodu k použití

	Doba nabíjení vybitého akumulátoru
	Objem nádrže na znečištěnou vodu
	Doba provozu s plně nabitým akumulátorem
	Výstupní napětí / výstupní proud nabíječky
	Nabíječku používejte pouze v suchých prostorách
	Symboly v závislosti na typu přístroje Po úplném nabití akumulátoru svítí LED 60 minut a potom zhasnou
**	**Volitelné příslušenství** V závislosti na vybavení, které tvoří nabíjecí stanice a akumulátor
	Před použitím nabíjecí stanice si přečtěte bezpečnostní pokyny přístrojů WV
	Připojte nabíjecí stanici síťovým kabelem a zapojte do elektrické síťové zásuvky

	Vložte akumulátor do nabíjecí stanice
	Vložte přístroj do nabíjecí stanice ***Upozornění*** *Akumulátor se při nabíjení musí nacházet v přístroji.*
	Výměnný akumulátor a přístroj vložte současně do nabíjecí stanice ***Upozornění*** *Akumulátor se při nabíjení musí nacházet v přístroji. Nejprve se úplně nabije akumulátor v přístroji. Přístroj je připraven k provozu. Potom začíná nabíjecí stanice nabíjet výměnné akumulátory.*
	Jmenovité napětí akumulátoru
	Jmenovitý výkon přístroje
	Krytí
	Hmotnost
	Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)

Všeobecné pokyny

⚠ **VAROVÁNÍ** ●Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které z toho vyplývají. ●Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. ●Děti od 8 let smí pracovat s přístrojem, pokud byly poučeny o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají. ●Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ **NEBEZPEČÍ** ●Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokrýma rukama. ●Nikdy se nedotýkejte kontaktů nebo vedení. ●Nikdy nestrkejte vodivé předměty, např. šroubováky apod. do nabíjecí zdířky přístroje. ●Nevystavujte akumulátor silnému slunečnímu záření, teplu nebo ohni. ●Nesměřujte postřikovací paprsek přímo na provozní prostředky, které obsahují elektrické součásti, jako např. na vnitřní prostor sporáku.
⚠ **VAROVÁNÍ** ●Přístroj nabíjejte pouze přiloženou originální nabíječkou nebo nabíječkou schválenou firmou KÄRCHER. ●Neprodleně vyměňte poškozenou nabíječku s nabíjecím kabelem za originální díl. ●Nenabíjejte poškozené akumulátorové bloky. Poškozené akumulátorové bloky vyměňte za bloky schválené firmou KÄRCHER. ●Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků. ●Přístroj obsahuje elek-

trické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou.
POZOR ●Nebezpečí zkratu. Neskladujte akumulátorové bloky společně s kovovými předměty. ●Nabíječku používejte a skladujte pouze v suchých prostorách.

Obsluha

⚠ **NEBEZPEČÍ** ●Nebezpečí výbuchu. Nenabíjejte běžné baterie (primární články).
●Nevhazujte akumulátorové bloky do ohně nebo domovního odpadu. ●Vyvarujte se kontraktu s tekutinou vytékající z vadných akumulátorů. V případě kontaktu tekutinu ihned opláchněte vodou a při kontaktu s očima se navíc poraďte s lékařem.
⚠ **VAROVÁNÍ** ●Nebezpečí úrazu. Nesměřujte postřikovací paprsek do očí.
⚠ **UPOZORNĚNÍ**
●Nepoužívejte přístroj, pokud před tím spadl z výšky, je viditelně poškozený nebo netěsní.
POZOR ●Do větracího otvoru nevsunujte žádné předměty.
●Před použitím čističe oken na citlivých površích (s vysokým leskem) nejdříve vyzkoušejte mikrovlákenný stírací potah na neviditelném místě. ●Přístroj skladujte pouze nastojato.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)
Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: *www.kaercher.de/REACH*

Přeprava

Akumulátor je kontrolován podle relevantních předpisů pro mezinárodní přepravu a smí se přepravovat / zasílat.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách *www.kaercher.com*.

Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in izvirna navodila za uporabo ter jih upoštevajte pri ravnanju. Obe knjižici shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Pred zagonom upoštevajte grafična navodila za uporabo naprave in ta varnostna navodila.
- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Otrokom preprečite stik z embalažo, saj obstaja nevarnost, da se zadušijo s folijo.

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava s pogonom na akumulatorsko baterijo je namenjena čiščenju vlažnih in gladkih površin, kot so okna, ogledala ali keramične ploščice. Upoštevajte varnostna navodila.

- Naprave nikoli ne uporabljajte za sesanje prahu.
- Posesajte največ 25 ml tekočine. Naprava ni primerna za sesanje večjih količin tekočine z vodoravnih površin, npr. po prevrnitvi kozarca.
- Napravo uporabljajte samo v kombinaciji z običajnimi čistilnimi sredstvi za čiščenje oken, ne uporabljajte špirita in čistilnih sredstev, ki se penijo.
- Napravo uporabljajte samo v kombinaciji s priborom in nadomestnimi deli, ki ga oziroma jih je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Vsi ostali načini uporabe niso skladni z namensko uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske uporabe. Za tveganje je odgovoren uporabnik.

Stopnje nevarnosti

⚠ **NEVARNOST**

Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ **OPOZORILO**

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ **PREVIDNOST**

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Simboli

Simboli na napravi

(odvisno od tipa naprave)

Akumulatorsko baterijo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER.

Samo pri napravah z odstranljivo akumulatorsko baterijo

	Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj.
	Akumulatorske baterije ne vrzite v vodo.

Simboli v navodilih za uporabo

	Čas polnjenja pri prazni akumulatorski bateriji
	Prostornina rezervoarja za umazano vodo
	Čas delovanja pri polni akumulatorski bateriji
	Izhodna napetost/izhodni tok polnilnika
	Polnilnik uporabljajte samo v suhih prostorih.
	Simboli glede na tip naprave Ko je akumulatorska baterija povsem polna, LED-lučke svetijo 60 minut in nato ugasnejo.
**	**Izbirni pribor** Glede na opremo obsega polnilno postajo in akumulatorsko baterijo.
	Pred uporabo polnilne postaje preberite varnostna navodila za naprave WV.
	Polnilno postajo povežite z omrežnim kablom in vtič vtaknite v električno vtičnico.
	Akumulatorsko baterijo vstavite v polnilno postajo.
	Napravo vstavite v polnilno postajo. ***Napotek*** *Akumulatorska baterija se mora med polnjenjem nahajati v napravi.*
	Zamenljivo akumulatorsko baterijo in napravo sočasno vstavite v polnilno postajo. ***Napotek*** *Akumulatorska baterija se mora med polnjenjem nahajati v napravi. Najprej se povsem napolni akumulatorska baterija v napravi. Naprava je pripravljena za obratovanje. Nato se začne polniti zamenljiva akumulatorska baterija.*
	Nazivna napetost akumulatorske baterije
	Nazivna moč naprave

	Stopnja zaščite
	Masa
	Raven zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)

Splošni napotki

⚠ **OPOZORILO** ●Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod nadzorom oziroma če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo potencialne nevarnosti. ●Otrokom preprečite igro z napravo. ●Otroci od starosti 8 let naprej smejo uporabljati napravo, če jih je oseba, pristojna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo nadzoruje in če razumejo potencialne nevarnosti. ●Otrokom je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom.

Nevarnost električnega udara

⚠ **NEVARNOST** ●Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami. ●Nikoli se ne dotikajte stikov ali vodnikov. ●V polnilno vtičnico naprave nikoli ne vstavljajte predmetov, ki prevajajo električno energijo, npr. izvijačev ali podobnih predmetov.
●Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močni sončni svetlobi, vročini in ognju.
●Razpršenega curka nikoli ne usmerite neposredno proti predmetom z električnimi sestavnimi deli, npr. v notranjost pečice.
⚠ **OPOZORILO** ●Napravo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom ali polnilnikom, ki ga je odobrilo podjetje KÄRCHER. ●Poškodovan polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom. ●Ne polnite poškodovanih paketov akumulatorskih baterij. Poškodovane pakete akumulatorskih baterij zamenjajte s paketi akumulatorskih baterij, ki jih je odobrilo podjetje KÄRCHER. ●Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih paketov akumulatorskih baterij. ●V napravi so električni sestavni deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo.
POZOR ●Nevarnost kratkega stika. Paketov akumulatorskih baterij ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti. ●Polnilnik uporabljajte in hranite samo v suhih prostorih.

Upravljanje

⚠ **NEVARNOST** ●Nevarnost eksplozije. Ne polnite baterij (primarne celice). ●Paketa aku-

mulatorskih baterij ne odvrzite v ogenj ali med gospodinjske odpadke. ●Ne dotikajte se tekočine, ki izteka iz okvarjenih akumulatorskih baterij. Tekočino ob stiku nemudoma sperite z vodo. Ob stiku z očmi dodatno poiščite zdravniško pomoč.
⚠ **OPOZORILO** ●Nevarnost poškodb. Razpršenega curka ne usmerite proti očem.
⚠ **PREVIDNOST** ●Naprave ne uporabljajte po padcu, ob vidnih poškodbah ali netesnosti.
POZOR ●V odprtino za odzračevanje ne vstavljajte predmetov. ●Preden čistilnik uporabite na občutljivih površinah (z visokim leskom), prevleko za brisanje iz mikrovlaken preizkusite na mestu, ki ni vidno. ●Napravo skladiščite v pokončnem položaju.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Varovanje okolja

Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.

Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)
Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Akumulatorska baterija je preizkušena in transportirana/poslana v skladu z zadevnimi predpisi za mednarodni transport.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljenju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.
Naslov najdete na hrbtni strani.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.
Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu *www.kaercher.com*.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
Obydwa zeszyty zachować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z graficzną instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Opakowania foliowe należy trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie akumulatorowe jest przeznaczone do czyszczenia wilgotnych, gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra lub płytki. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

- Nigdy nie używać urządzenia do zasysania kurzu.
- Można zasysać maksymalnie 25 ml cieczy. Urządzenie nie nadaje się do zasysania większych ilości cieczy z poziomych powierzchni np. z przewróconej szklanki.

- Urządzenie musi być używane tylko w połączeniu ze zwykłymi środkami do czyszczenia okien (żaden spirytus ani oczyszczacz pianowy).
- Urządzenie należy stosować tylko z akcesoriami i częściami zamiennymi dopuszczonymi przez firmę KÄRCHER.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi jedynie użytkownik.

Stopnie zagrożenia

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**
Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ **OSTRZEŻENIE**
Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ **OSTROŻNIE**
Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA
Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Symbole

Symbole na urządzeniu

(W zależności od typu urządzenia)



Akumulator należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER.

Tylko w przypadku urządzeń z wyjmowanym akumulatorem

	Nie wrzucać akumulatora do ognia
	Nie wrzucać akumulatora do wody

Symbole w instrukcji obsługi

	Czas ładowania wyładowanego akumulatora
	Pojemność zbiornika brudnej wody
	Czas pracy przy naładowanym akumulatorze
	Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy ładowarki
	Ładowarkę stosować tylko w suchych pomieszczeniach
	Symbole w zależności od typu urządzenia Po pełnym naładowaniu akumulatora diody LED świecą się przez następne 60 minut, a potem gasną
**	**Wyposażenie opcjonalne** W zależności od wyposażenia składa się ze stacji ładowania i akumulatora
	Przed użyciem stacji ładowania należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń WV
	Podłączyć stację ładowania za pomocą kabla sieciowego do gniazdka sieciowego
	Włożyć akumulator do stacji ładowania
	Włożyć urządzenie do stacji ładowania ***Wskazówka*** *W trakcie ładowania akumulator musi znajdować się w urządzeniu.*
	Akumulator wymienny i urządzenie należy włożyć jednocześnie do stacji ładowania ***Wskazówka*** *W trakcie ładowania akumulator musi znajdować się w urządzeniu. Najpierw akumulator zostaje całkowicie naładowany. Urządzenie jest gotowe do działania. Potem stacja ładowania zaczyna ładowanie akumulatorów wymiennych.*
	Napięcie znamionowe akumulatora
	Moc znamionowa urządzenia
	Stopień ochrony
	Masa
	Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)

Ogólne wskazówki

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczo-

nych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. ●Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. ●Dzieci w wieku powyżej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. ●Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

●Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma. ●Nigdy nie dotykać styków ani przewodów. ●Nigdy nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. śrubokrętów itp.) do gniazdka do ładowania urządzenia. ●Nie poddawać akumulatora silnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła i ognia. ●Nie kierować strumienia natrysku bezpośrednio na materiały robocze, które zawierają podzespoły elektryczne, np. do wnętrza piekarnika.

⚠ OSTRZEŻENIE

●Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki dopuszczonej przez firmę KÄRCHER. ●Niezwłocznie wymienić uszkodzoną ładowarkę z kablem na oryginalną część zamienną. ●Nie ładować uszkodzonych pakietów akumulatorów. Wymienić uszkodzone pakiety akumulatorów na pakiety akumulatorów dopuszczone przez firmę KÄRCHER.

●Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów.

●Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyścić go pod wodą bieżącą.

UWAGA ●Niebezpieczeństwo zwarcia. Nie przechowywać pakietów akumulatorów razem z metalowymi przedmiotami.

●Ładowarkę należy stosować i przechowywać tylko w suchych pomieszczeniach.

Obsługa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

●Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie ładować baterii (ogniwa pierwotne). ●Nie wrzucać pakietów akumulatorów do ognia ani odpadów z gospodarstw domowych. ●Unikać kontaktu z cieczą wypływającą z uszkodzonych akumulatorów. W razie kontaktu z cieczą natychmiast spłukać dane miejsce wodą, a w przypadku kontaktu cieczy z oczami dodatkowo zasięgnąć opinii lekarza.

⚠ OSTRZEŻENIE

●Niebezpieczeństwo zranienia. Nie kierować strumienia natrysku na oczy.

⚠ OSTROŻNIE ●Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadło, zostało uszkodzone lub jest nieszczelne.

UWAGA ●Nie wprowadzać żadnych przedmiotów do otworu wylotowego. ●Ściereczkę z mikrofibry nasączoną środkiem do czyszczenia okien należy wypróbować w niewidocznym miejscu, zanim zostanie zastosowana na wrażliwych powierzchniach (wysoki połysk). ●Urządzenie przechowywać jedynie w pozycji pionowej.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Ochrona środowiska

Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Akumulator został sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozów międzynarodowych i można go transportować / wysłać.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje się na odwrocie)

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.
Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie *www.kaercher.com*.

Indicaţii privind siguranţa

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiţi indicaţiile privind siguranţa şi instrucţiunile de utilizare originale. Respectaţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste două manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- Înainte de punerea în funcţiune, ţineţi cont, în special, de instrucţiunile grafice de funcţionare ale aparatului şi de aceste indicaţii privind siguranţa.
- În afară de indicaţiile din instrucţiunile de funcţionare, este necesar să fie luate în considerare şi prevederile generale privind protecţia muncii şi prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.
- Nu ţineţi foliile de ambalaj la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul de sufocare.

Utilizare conform destinaţiei

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul alimentat cu acumulator este destinat exclusiv pentru curăţarea spaţiilor umede, netede, cum sunt ferestrele, oglinzile sau plăcile ceramice. Respectaţi indicaţiile privind siguranţa.

- Nu utilizaţi niciodată aparatul pentru aspirarea prafului.
- Aspiraţi maximum 25 ml de lichid. Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea unor cantităţi mai mari de lichide de pe suprafeţele orizontale, de ex. lichidele scurse dintr-un pahar răsturnat.
- Utilizaţi aparatul numai cu soluţii obişnuite pentru curăţarea geamurilor (nu folosiţi spirt sau soluţii de curăţat cu spumă).
- Utilizaţi aparatul doar cu accesoriile şi piesele de schimb aprobate de firma KÄRCHER.

Utilizarea în orice alt mod decât cel descris mai sus este considerată improprie. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru pagube produse ca urmare a utilizării improprii, riscurile revenindu-i în întregime utilizatorului.

Trepte de pericol

⚠ **PERICOL**
Indicaţie referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **AVERTIZARE**
Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ **PRECAUŢIE**
Indică o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale uşoare.

ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Simboluri

Simboluri pe aparat

(în funcţie de tipul aparatului)



Încărcaţi acumulatorul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER.

Numai la aparatele cu acumulator detaşabil

	Nu aruncaţi acumulatorul în foc
	Nu aruncaţi acumulatorul apă

Simboluri din manualul de utilizare

	Durata de încărcare a acumulatorului gol
	Volum rezervor de apă uzată
	Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat
	Tensiune de ieşire/curent de ieşire încărcător
	Utilizaţi încărcătorul doar în spaţii uscate
	Simboluri în funcţie de tipul aparatului După încărcarea completă a acumulatorului, ledurile mai luminează timp de 60 minute, după care se sting
**	**Accesorii opţionale** În funcţie de echipare, constând din staţie de încărcare şi acumulator
	Înainte de utilizarea staţiei de încărcare, citiţi instrucţiunile de siguranţă pentru aparate WV
	Conectaţi staţia de încărcare la cablul de alimentare şi introduceţi-l în priză
	Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare
	Introduceţi aparatul în staţia de încărcare ***Indicaţie*** *Acumulatorul trebuie să se afle în aparat în timpul încărcării.*

	Introduceţi acumulatorul de schimb şi aparatul simultan, în staţia de încărcare ***Indicaţie*** *Acumulatorul trebuie să se afle în aparat în timpul încărcării. Mai întâi, se încarcă complet acumulatorul. Aparatul este gata de funcţionare. Apoi, staţia de încărcare începe încărcarea acumulatorului de schimb.*
	Tensiune nominală acumulator
	Putere nominală aparat
	Clasa de protecţie
	Greutate
	Nivel de zgomot (EN 60704-2-1)

Observaţii generale

⚠ **AVERTIZARE** ●Persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experienţa sau cunoştinţele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele care rezultă din aceasta. ●Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. ●Copiii mai mari de 8 ani pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheaţi sau după ce au fost instruiţi în privinţa utilizării de persoana răspunzătoare de siguranţa lor şi doar după ce au înţeles pericolele care pot apărea. ●Copiii au voie să efectueze lucrări de curăţare sau de întreţinere doar sub supraveghere.

Pericol de electrocutare

⚠ **PERICOL** ●Nu apucaţi niciodată fişa de reţea şi priza cu mâinile ude. ●Nu atingeţi niciodată contactele sau cablurile. ●Nu introduceţi niciodată obiecte conductoare, de ex. şurubelniţe sau obiecte similare, în bucşa de încărcare a aparatului. ●Nu expuneţi acumulatorul la o radiaţie solară puternică, căldură sau foc. ●Nu orientaţi jetul în direcţia mijloacelor de lucru, care conţin componente electrice, cum ar fi de ex. spaţiul interior al cuptoarelor.

⚠ **AVERTIZARE** ●Încărcaţi acumulatorul doar cu încărcătorul original livrat sau cu un încărcător autorizat de KÄRCHER. ●Înlocuiţi imediat un încărcător deteriorat şi cablul de încărcare cu o piesă originală. ●Nu încărcaţi acumulatoare deteriorate. Înlocuiţi acumulatoarele deteriorate cu acumulatoare autorizate de KÄRCHER. ●Folosiţi încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatoarelor aprobate. ●Aparatul conţine componente electrice, nu spălaţi aparatul cu apă curentă.

ATENŢIE ●Pericol de scurtcircuitare. Nu ţineţi acumulatoarele împreună cu obiecte de metal.

●Utilizaţi şi depozitaţi încărcătorul doar în spaţii uscate.

Operarea

⚠ **PERICOL** ●Pericol de explozie. Nu încărcaţi baterii (celule primare). ●Nu aruncaţi acumulatoarele în foc sau în gunoiul menajer. ●Evitaţi contactul cu lichidul scurs din acumulatoarele defecte. Spălaţi imediat cu apă lichidul în caz de contact şi consultaţi un medic în cazul contactului cu ochii.

⚠ **AVERTIZARE** ●Pericol de accidentare. Nu orientaţi jetul de pulverizare spre ochi.

⚠ **PRECAUŢIE** ●Nu utilizaţi aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanş.

ATENŢIE ●Nu introduceţi obiecte în orificiul de evacuare a aerului. ●Testaţi husa din microfibră într-un loc care nu este vizibil, înainte să utilizaţi aparatul de curăţare a geamurilor pe suprafeţe sensibile (foarte lucioase). ●Depozitaţi aparatul doar în poziţie verticală.

Pachet de livrare

Pachetul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pachetului este complet. Informaţi imediat distribuitorul dacă lipsesc părţi componente sau dacă intervin defecţiuni la transport.

Protecţia mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminaţi ambalajele în mod ecologic.

Aparatele electrice şi electronice conţin materiale reciclabile preţioase şi, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potenţial pericol pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediul înconjurător. Pentru funcţionarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH)

Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute puteţi găsi la adresa: *www.kaercher.de/REACH*

Transportul

Acumulatorul a fost testat conform reglementărilor internaţionale de transport şi poate fi transportat/expediat.

Garanţie

În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publicate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventualele defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabricaţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.
(Pentru adresă, consultaţi pagina din spate)

Accesorii şi piese de schimb

Utilizaţi numai accesorii originale şi piese de schimb originale; ele asigură funcţionarea în siguranţă şi fără avarii a aparatului.
Informaţii despre accesorii şi piesele de schimb se găsesc la adresa *www.kaercher.com*.

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na prevádzku. Riaďte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené.
Oba dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Pred uvedením do prevádzky dbajte na grafický návod na prevádzku Vášho zariadenia a na tieto bezpečnostné pokyny.
- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Používanie v súlade s účelom

Zariadenie používajte výhradne v domácnostiach. Zariadenie s akumulátorovým napájaním je určené na čistenie vlhkých a hladkých povrchov, akými sú okná, zrkadlá alebo obkladačky. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

- Zariadenie nikdy nepoužívajte na vysávanie prachu.
- Nikdy nevysávajte viac ako 25 ml kvapaliny. Zariadenie nie je vhodné na vysávanie väčších množstiev kvapalín z horizontálnych povrchov, ako napr. pri prevrátení pohára na pitie.
- Zariadenie používajte len v kombinácii s bežnými prostriedkami na čistenie okien (žiadny lieh, žiadny penový čistiaci prostriedok).
- Zariadenie používajte len v kombinácii s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými spoločnosťou KÄRCHER.

Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie v rozpore s účelom zariadenia. Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto používania. Riziko v takýchto prípadoch v plnej miere znáša používateľ.

Stupne nebezpečenstva

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ **VÝSTRAHA**

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ **UPOZORNENIE**

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Symboly

Symboly na zariadení

(v závislosti od typu zariadenia)

Akumulátor nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER.

Len pri zariadeniach s vyberateľným akumulátorom

	Akumulátor nehádžte do ohňa
	Akumulátor nehádžte do vody

Symboly v návode na obsluhu

	Doba nabíjania pri vybitom akumulátore
	Objem nádrže na znečistenú vodu
	Prevádzková doba pri plnom nabití akumulátora
	Výstupné napätie/výstupný prúd nabíjačky
	Nabíjačku používajte len v suchých priestoroch
	Symboly v závislosti od typu prístroja Po úplnom nabití akumulátora budú LED diódy 60 minút svietiť a následne zhasnú
**	**Voliteľné príslušenstvo** V závislosti od vybavenia pozostáva z nabíjacej stanice a akumulátora
	Pred použitím nabíjacej stanice si prečítajte bezpečnostné pokyny platné pre prístroje WV
	Nabíjaciu stanicu spojte so sieťovým káblom, ktorý zasuňte do sieťovej zásuvky
	Akumulátor umiestnite do nabíjacej stanice
	Prístroj umiestnite do nabíjacej stanice ***Upozornenie*** *Akumulátor sa počas nabíjania musí nachádzať v prístroji.*
	Náhradný akumulátor a prístroj súčasne umiestnite do nabíjacej stanice ***Upozornenie*** *Akumulátor sa počas nabíjania musí nachádzať v prístroji. Najprv sa úplne nabije akumulátor v prístroji. Prístroj je pripravený na prevádzku. Následne začne nabíjacia stanica nabíjať náhradné akumulátory.*
	Menovité napätie akumulátora
	Menovitý výkon prístroja

	Stupeň ochrany
	Hmotnosť
	Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)

Všeobecné upozornenia

⚠ **VÝSTRAHA** ●Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod dozorom resp. keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. ●Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. ●Deti od veku 8 rokov smú zariadenie používať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní zariadenia resp. ak sú pod jej dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. ●Deti smú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

●Sieťovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. ●Nikdy sa nedotýkajte kontaktov alebo vedení. ●Vodivé predmety, akými sú napr. skrutkovače alebo podobné náradie, nikdy nestrkajte do nabíjacej zásuvky zariadenia. ●Akumulátor nevystavujte intenzívnemu slnečnému žiareniu, nadmernému teplu ani ohňu. ●Striekaný prúd nikdy nesmerujte priamo na prevádzkové prostriedky zahŕňajúce elektrické konštrukčné diely, medzi ktoré patrí napr. vnútorný priestor pecí.

⚠ **VÝSTRAHA** ●Zariadenie nabíjajte len pomocou priloženej originálnej nabíjačky alebo pomocou nabíjačky schválenej spoločnosťou KÄRCHER. ●Poškodenú nabíjačku s nabíjacím káblom bezodkladne nahraďte originálnym dielom. ●Nenabíjajte poškodené súpravy akumulátorov. Poškodené súpravy akumulátorov nahraďte súpravami akumulátorov, ktoré boli schválené spoločnosťou KÄRCHER. ●Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených súprav akumulátorov. ●Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou.

POZOR ●Nebezpečenstvo skratu. Súpravy akumulátorov neuchovávajte spolu s kovovými predmetmi. ●Nabíjačku použí-

vajte a skladujte len v suchých priestoroch.

Obsluha

⚠ NEBEZPEČENSTVO

●Nebezpečenstvo výbuchu. Nenabíjajte batérie (jednorazové). ●Súpravy akumulátorov nehádžte do ohňa alebo domového odpadu. ●Zabráňte kontaktu s kvapalinou unikajúcou z poškodených akumulátorov. V prípade kontaktu okamžite opláchnite kvapalinu vodou a pri zasiahnutí očí navyše vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ VÝSTRAHA

●Nebezpečenstvo vzniku poranení. Striekaný prúd nesmerujte do očí.

⚠ UPOZORNENIE

●Nepoužívajte zariadenie, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodené resp. netesné.

POZOR ●Do otvoru pre odvádzanie vzduchu nezavádzajte žiadne predmety. ●Pred použitím čističa okien na citlivých (vysokolesklých) povrchoch najprv otestujte poťah z mikrovlákna na neviditeľnom mieste.

●Zariadenie skladujte len vo vzpriamenej polohe.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Elektrické a elektronické konštrukčné diely obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)
Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: *www.kaercher.de/REACH*

Preprava

Akumulátor je otestovaný v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa medzinárodnej prepravy a smie byť prepravovaný/odoslaný.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.
(adresa je uvedená na zadnej strane)

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.
Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke *www.kaercher.com*.

Sigurnosne napomene

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke i izvorne upute za rad. Postupajte sukladno njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije uporabe proučite grafičke upute za rad Vašeg uređaja i ove sigurnosne naputke.
- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Držite ambalažnu foliju dalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.

Namjenska uporaba

Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj na pogon punjivom baterijom namijenjen je za čišćenje vlažnih, glatkih površina poput prozora, zrcala ili pločica. Proučite sigurnosne naputke.

- Uređaj nikad ne koristite za usisavanje prašine.
- Usisajte maksimalno 25 ml tekućine. Uređaj nije prikladan za upijanje većih količina tekućine s vodoravnih površina, primjerice iz prevrnute čaše za piće.
- Koristite uređaj samo u kombinaciji s konvencionalnim sredstvima za čišćenje prozora (bez alkohola, bez pjene za čišćenje).
- Koristite uređaj samo u kombinaciji s dozvoljenim priborom i pričuvnim dijelovima koje je odobrio KÄRCHER.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom. Proizvođač nije odgovoran za nastalu štetu; rizik preuzima sam korisnik.

Sigurnosne razine

⚠ **OPASNOST**

Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ **UPOZORENJE**

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ **OPREZ**

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Simboli

Simboli na uređaju

(prema tipu uređaja)

Punjivu bateriju punite samo s priloženim originalnim punjačem ili punjačem koji je odobrio KÄRCHER.

Samo kod uređaja s izmjenjivom punjivom baterijom

	Ne bacajte punjivu bateriju u vatru
	Ne bacajte punjivu bateriju u vodu

Simboli u uputama za rad

	Vrijeme punjenja kod prazne punjive baterije
	Zapremina spremnika prljave vode
	Vrijeme rada s napunjenom punjivom baterijom
	Izlazni napon / izlazna struja punjača
	Punjač koristite samo u suhim prostorima
	Simboli prema tipu uređaja Nakon što je punjiva baterija u cijelosti napunjena, LED svjetla gore 60 minuta nakon čega se gase
**	**Dodatni pribor** Ovisno o opremi koja se sastoji od stacionarnog punjača i punjive baterije
	Prije uporabe stacionarnog punjača pročitajte sigurnosne naputke za WV uređaje
	Stacionarni punjač spojite na mrežni kabel i uključite u strujnu utičnicu
	Punjivu bateriju stavite u stacionarni punjač
	Uređaj stavite u stacionarni punjač ***Napomena*** *Punjiva baterija se tijekom punjenja mora nalaziti u uređaju.*
	Zamjensku punjivu bateriju i uređaj istovremeno stavite u stacionarni punjač ***Napomena*** *Punjiva baterija se tijekom punjenja mora nalaziti u uređaju. Prvo se punjiva baterija u potpunosti puni u uređaju. Uređaj je spreman za rad. Nakon toga stacionarni punjač počinje puniti zamjenske punjive baterije.*
	Nazivni napon punjive baterije
	Nazivna snaga uređaja
	Zaštita
	Težina
	Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)

Opće napomene

⚠ **UPOZORENJE** ●Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja smiju koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja, kao i u opasnosti koje mogu nastati iz toga. ●Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. ●Djeca starija od 8 godina smiju upravljati uređajem ako su obučeni za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod nadzorom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga. ●Djeca smiju obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzorom.

Opasnost od strujnog udara

⚠ **OPASNOST** ●Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama. ●Nikada ne dodirujte kontakte ili vodove. ●Nikada ne stavljajte provodljive predmete, npr. odvijače ili slično, u utor za punjenje uređaja. ●Nemojte izlagati punjivu bateriju jakoj sunčevoj svjetlosti ili toplini poput vatre. ●Ne usmjeravajte raspršeni mlaz izravno na radne komponente koje sadrže električne dijelove poput, primjerice, unutrašnjosti pećnice.

⚠ **UPOZORENJE** ●Uređaj punite samo s priloženim originalnim punjačem ili punjačem koji je odobrio KÄRCHER. ●Odmah zamijenite oštećeni punjač s kabelom za punjenje s originalnim dijelom. ●Ne punite oštećene baterijske pakete. Zamijenite oštećene baterijske pakete onim baterijskim paketima koje je odobrio KÄRCHER. ●Uređaj nikad ne koristite samo za punjenje dozvoljenih baterijskih paketa. ●Uređaj sadrži električne dijelove, stoga ne čistite uređaj pod tekućom vodom.

PAŽNJA ●Opasnost od kratkog spoja. Ne čuvajte baterijske pakete zajedno s metalnim predmetima. ●Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorima.

Rukovanje

⚠ **OPASNOST** ●Opasnost od eksplozije. Ne puniti baterije (primarne stanice). ●Ne bacajte baterijske pakete u vatru ili u kućni otpad. ●Spriječite kontakt s tekućinama koje istječu iz pokvarenih punjivih baterija. Kod kontakta odmah isperite tekućinu vodom, a u slučaju kontakta s

očima naknadno konzultirajte liječnika.
⚠ **UPOZORENJE** ●Opasnost od ozljeđivanja. Ne usmjeravajte raspršeni mlaz prema očima.
⚠ **OPREZ** ●Ne koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.
PAŽNJA ●Ne stavljajte predmete u ispušni otvor. ●Testirajte navlaku za brisanje od mikrovlakana na ne tako vidljivom mjestu prije primjene čistača prozora na osjetljivim površinama (visokog sjaja). ●Uređaj držite samo u uspravnom položaju.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Zaštita okoliša

Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Punjiva baterija ispitana je sukladno relevantnim propisima za međunarodni transport i smije biti prevezena / isporučena.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe.
(vidi adresu na poleđini)

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne pričuvne dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i pričuvnim dijelovima pronađite na *www.kaercher.com*.

Sigurnosne napomene

Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i originalno uputstvo za rad. Postupajte u skladu sa tim.

Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

- Pre puštanja u pogon obratite pažnju na grafičko uputstvo za rad vašeg uređaja i na ove sigurnosne napomene.
- Pored napomena u uputstvu za rad, morate da uvažite i opšte sigurnosne propise i propise zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Folije za pakovanje držite dalje od dece, preti opasnost od gušenja.

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj na baterijski pogon je namenjen za čišćenje vlažnih, glatkih površina kao što su prozori, ogledala ili pločice. Obratite pažnju na sigurnosne napomene.

- Uređaj nikada nemojte koristiti za usisavanje prašine.
- Usisavajte maksimalno 25 ml tečnosti. Uređaj nije pogodan za usisavanje velike količine tečnosti sa horizontalnih površina, npr. prevrnuta čaša.
- Uređaj koristite samo u kombinaciji sa uobičajenim sredstvima za čišćenje prozora (ne špiritus, ne čišćenje penom).
- Uređaj koristite samo sa priborom i rezervnim delovima koje je odobrila kompanija KÄRCHER.

Svaka drugačija upotreba se smatra nenamenskom. Za oštećenja koja su posledica toga proizvođač ne snosi odgovornost; rizik za to snosi isključivo korisnik.

Stepeni opasnosti

⚠ **OPASNOST**
Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ **UPOZORENJE**
Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ **OPREZ**
Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA
Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Simboli

Simboli na uređaju

(U zavisnosti od tipa uređaja)


Akumulator puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER.

Samo kod uređaja s akumulatorom koji može da se skida

	Akumulator ne bacati u vatru
	Akumulator ne bacati u vodu

Simboli u uputstvu za rad

	Vreme punjenja kod praznog akumulatora
	Zapremina rezervoara za prljavu vodu
	Vreme rada kod punog akumulatora
	Izlazni napon/izlazna struja punjača
	Punjač koristiti samo u suvim prostorijama
	Simboli u zavisnosti od tipa uređaja Nakon što je akumulator u potpunosti napunjen, LED lampice svetle 60 minuta, a zatim se gase
**	**Opcioni pribor** U zavisnosti od opremljenosti sastoji se od stacionarnog punjača i akumulatora
	Pre upotrebe stacionarnog punjača pročitati sigurnosne napomene za WV uređaje
	Stacionarni punjač povezati pomoću mrežnog kabla i utaknuti u strujnu utičnicu

	Postaviti akumulator u stacionarni punjač
	Postaviti uređaj u stacionarni punjač ***Napomena*** *Akumulator se prilikom punjenja mora nalaziti u uređaju.*
	Postaviti zamenski akumulator i uređaj istovremeno u stacionarni punjač ***Napomena*** *Akumulator se prilikom punjenja mora nalaziti u uređaju. Prvo se akumulator u uređaju puni u potpunosti. Uređaj je spreman za rad. Nakon toga stacionarni punjač počinje da puni zamenske akumulatore.*
	Nominalni napon akumulatora
	Nominalna snaga uređaja
	Vrsta zaštite
	Težina
	Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)

Opšte napomena

⚠ **UPOZORENJE** ●Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz nadzor ili ako su obučeni za bezbedno korištenje uređaja i razumeju opasnosti koje iz toga proističu. ●Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. ●Deca starija od 8 godina smeju da koriste uređaj ako su obučena za korišćenje uređaja ili ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost i ako su razumeli opasnosti koje iz toga prositiču. ●Deca smeju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzorom.

Opasnost od strujnog udara

⚠ **OPASNOST** ●Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama. ●Nikada nemojte dodirivati kontakte ili vodove. ●Nikada nemojte utaknuti predmete koji provode struju, npr. odvijače ili slično, u utičnicu za punjenje uređaja. ●Nemojte izlagati akumulator snažnom sunčevom zračenju, toploti ili vatri. ●Nemojte usmeravati mlaz direktno na pogonska sredstva koja sadrže električne komponente, kao npr. unutrašnjost rerni.

⚠ **UPOZORENJE** ●Uređaj puniti samo pomoću priloženog originalnog punjača ili punjača kojeg je odobrila kompanija KÄRCHER. ●Oštećeni punjač sa kablom za punjenje odmah zamenite originalnim delom. ●Nemojte puniti oštećena akumulatorska pakovanja. Oštećena akumulatorska pakovanja zamenite aumulatorskim pakovanjima koje je odobrila kompanija KÄRCHER . ●Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja. ●Uređaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode.

PAŽNJA ●Opasnost od kratkog spoja. Akumulatorska pakovanja nemojte čuvati zajedno sa metalnim predmetima. ●Punjač koristite i skladištite samo u suvim prostorijama.

Rukovanje

⚠ **OPASNOST** ●Opasnost od eksplozija. Nemojte puniti akumulatore (primarne ćelije). ●Nemojte bacati akumulatorska

pakovanja u vatru ili kućni otpad. ●Izbegavajte kontakt sa tečnostima koje ističu iz neispravnog akumulatora. U slučaju kontakta odmah vodom isperite tečnost, a u slučaju kontakta sa očima dodatno se posavetujte sa lekarom. ⚠ **UPOZORENJE** ●Opasnost od povreda. Nemojte usmeravati mlaz prema očima. ⚠ **OPREZ** ●Nemojte koristiti uređaj ako je prethodno pao na pod, ako je vidljivo oštećen ili ako nije hermetičan. **PAŽNJA** ●Nemojte stavljati nikakve predmete u ventilacioni otvor. ●Testirajte navlaku od mikrovlakna na mestu koje nije vidljivo pre nego što primenite sredstvo za pranje prozora na osetljivim (visoki sjaj) površinama. ●Uređaj skladištite samo kada stoji uspravno.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju transportnih oštećenja obavestite vašeg distributera.

Zaštita životne sredine

Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite ekološki na otpad.

Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i komponente kao što su baterije, akumulatori ili ulje koje, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Akumulator je ispitan u skladu sa relevantnim propisima za međunatrodni transport i sme da se transportuje/šalje.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.
(Adresu vidi na poleđini)

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, jer oni garantuju bezbedan i nesmetan rad uređaja.
Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na *www.kaercher.com*.

Указания за безопасност

Преди първа употреба на уреда прочетете тези указания за безопасност и оригиналното ръководство за експлоатация. Следвайте ги съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

- Преди въвеждане в експлоатация обърнете внимание на графичното ръководство за експлоатация на Вашия уред, както и на тези указания за безопасност.
- Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.
- Дръжте опаковъчните фолиа далече от деца поради опасност от задушаване.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство. Задвижваният с помощта на акумулаторни батерии уред е предназначен за почистване на навлажнени гладки повърхности, като напр. прозорци, огледала или плочки. Спазвайте указанията за безопасност.

- Никога не използвайте уреда за изсмукване на прах.
- Изсмуквайте максимум 25 ml течност. Уредът не е подходящ за изсмукване на по-големи количества течност от хоризонтални повърхности, напр. обърната чаша с напитка.

- Използвайте уреда само заедно с обичайни почистващи средства за прозорци (без спирт, без пенести почистващи препарати).
- Използвайте уреда само с одобрени от KÄRCHER аксесоари и резервни части.

Всяка употреба, различна от посочената, се счита за употреба не по предназначение. За произтеклите от това щети производителят не носи отговорност, рискът се поема единствено от ползвателя.

Степени на опасност

⚠ **ОПАСНОСТ**
Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

⚠ **ПРЕДПАЗЛИВОСТ**
Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ
Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Символи

Символи върху уреда

(според типа уред)



Зареждайте акумулаторната батерия само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство.

Само за уреди със сваляща се акумулаторна батерия

	Не хвърляйте акумулаторната батерия в огън
	Не хвърляйте акумулаторна батерия във вода

Символи в ръководството за експлоатация

	Време за зареждане при празна акумулаторна батерия
	Обем на резервоара за мръсна вода
	Продължителност на работа при пълно зареждане на акумулаторната батерия
	Изходящо напрежение/изходящ ток на зарядно устройство
	Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения
	Символи според типа уред След пълното зареждане на акумулаторната батерия, светодиодите светят за 60 минути и след това изгасват
**	**Опционални аксесоари** Според оборудването, състоящо се от станция за зареждане и акумулаторна батерия
	Преди използване на станцията за зареждане прочетете указанията за безопасност на WV уреди
	Свържете станцията за зареждане с мрежовия кабел и поставете в мрежовия контакт
	Поставете акумулаторната батерия в станцията за зареждане
	Поставете уреда в станцията за зареждане ***Указание*** *При зареждането акумулаторната батерия трябва да се намира в уреда.*
	Поставете едновременно сменяемата акумулаторна батерия и уреда в станцията за зареждане ***Указание*** *При зареждането акумулаторната батерия трябва да се намира в уреда. В уреда се зарежда напълно първо акумулаторната батерия. Уредът е готов за експлоатация. След това станцията за зареждане стартира зареждането на сменяемата акумулаторна батерия.*
	Номинално напрежение на акумулаторна батерия
	Номинална мощност на уреда
	Тип защита
	Тегло
	Ниво на шум (EN 60704-2-1)

Общи указания

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●Лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания могат да използват уреда, ако те бъдат под надзор или ако са получили инструкции за безопасното използване на уреда и свързаните с него опасности.

●Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. ●Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, ако са получили инструкции за безопасното използване на уреда или се намират под надзор от отговорно за тяхната сигурност лице и ако разбират произтичащите опасности.

●Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор.

Опасност от токов удар

⚠ ОПАСНОСТ ●Никога не докосвайте с мокри ръце мрежовия щепсел и контакта.

●Никога не докосвайте контактите или проводниците.

●Никога не поставяйте проводими предмети, напр. отвертка или подобни, в гнездото за зареждане на уреда. ●Не излагайте акумулаторната батерия на силна слънчева светлина, топлина, както и на огън. ●Не насочвайте струята на разпръскване директно към оборудване, което съдържа електрически компоненти, напр. вътрешността на фурни.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

●Зареждайте уреда само с приложеното оригинално зарядно устройство или с одобрено от KÄRCHER зарядно устройство. ●Незабавно подменяйте с оригинална част повредено зарядно устройство заедно с кабела му за зареждане. ●Не зареждайте повредени акумулаторни пакети. Подменяйте повредените акумулаторни пакети с одобрени от KÄRCHER акумулаторни пакети. ●Използвайте зарядното устройство само за зареждане на одобрени акумулаторни пакети.

●Уредът съдържа електрически компоненти, не почиствайте уреда под течаща вода.

ВНИМАНИЕ ●Опасност от късо съединение. Не съхранявайте акумулаторния пакет заедно с метални предмети.

●Използвайте и съхранявайте

зарядното устройство само в сухи помещения.

Обслужване

⚠ **ОПАСНОСТ** ●Опасност от експлозия. Не зареждайте батерии (първични клетки). ●Не хвърляйте акумулаторните батерии в огън или заедно с битовите отпадъци. ●Избягвайте контакт с изтичаща течност от повредени акумулаторни батерии. При допир незабавно отмийте течността с вода и се консултирайте допълнително с лекар в случай на контакт с очите.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ●Опасност от нараняване. Не насочвайте струята за разпръскване към очите.

⚠ **ПРЕДПАЗЛИВОСТ** ●Не използвайте уреда, ако той преди това е падал, има видими повреди или тече.

ВНИМАНИЕ ●Не вкарвайте предмети в отвора за отработен въздух. ●Тествайте микрофибърната кърпа за забърсване на незабележимо място, преди да използвате уреда за почистване на прозорци върху чувствителни (силно лъскави) повърхности. ●Съхранявайте уреда само в изправено положение.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Защита на околната среда

Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)
Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: *www.kaercher.de/REACH*

Транспортиране

Акумулаторната батерия е проверена съгласно съответните разпоредби за международно транспортиране и може да бъде транспортирана/изпратена.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.
(Адрес, вж. задната страна)

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.
Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: *www.kaercher.com*.

Ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised ja originaalkasutusjuhend läbi. Toimige sellele vastavalt. Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Enne seadme käikuvõtmist järgige oma seadme graafilist kasutusjuhendit ja neid ohutusjuhiseid.
- Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele peate Te arvesse võtma ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.
- Hoidke pakendikiled lastest eemal, esineb lämbumisoht.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Akutoitega seade on ette nähtud niiskete siledate pindade nagu akende, peeglite või plaatide puhastamiseks. Järgige ohutusjuhiseid.

- Ärge kunagi kasutage seadet tolmu imemiseks.
- Imege sisse maksimaalselt 25 ml vedelikku. Seade ei sobi suuremate vedelikukoguste, nt ümberkukkunud joogiklaasi sisu imemiseks horisontaalsetelt pindadelt.
- Kasutage seadet ainult koos tavapäraste aknapuhastusvahenditega (mitte piiritus või puhastusvaht).
- Kasutage seadet ainult KÄRCHERi poolt lubatud tarvikute ja varuosadega.

Igasugust muud kasutusviisi loetakse mittesihtotstarbeliseks. Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest; sellega seotud risk lasub ainuüksi kasutajal.

Ohuastmed

⚠ **OHT**
Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ **HOIATUS**
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ **ETTEVAATUS**
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Sümbolid

Seadmel olevad sümbolid

(olenevalt seadme tüübist)

Laadige akut ainult kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadijaga.

Ainult eemaldatava akuga seadmete puhul

	Ärge visake akut tulle
	Ärge visake akut vette

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

	Laadimisaeg tühja aku korral
	Musta vee paagi maht
	Tööaeg täis aku korral
	Laadija väljundpinge / väljundvool
	Kasutage laadijat ainult kuivades ruumides
	Sümbolid olenevalt seadme tüübist Kui aku on täielikult laetud, põlevad LED-id 60 minutit ja kustuvad siis
**	**Valikulised tarvikud** Olenevalt varustusest koosneb laadimisjaamast ja akust
	Enne laadimisjaama kasutamist lugege WV-seadmete ohutusjuhiseid
	Ühendage laadimisjaam võrgukaabliga ja pistke võrgupistikusse
	Pange aku laadimisjaama
	Pange seade laadimisjaama ***Märkus*** *Laadimisel peab aku olema seadmes.*
	Pange vahetusaku ja seade samaaegselt laadimisjaama ***Märkus*** *Laadimisel peab aku olema seadmes. Kõigepealt laetakse aku seadmes täielikult täis. Seade on käitusvalmis. Seejärel hakkab laadimisjaam vahetusakut laadima.*
	Aku nimipinge
	Seadme nimivõimsus
	Kaitseklass

	Kaal
	Helirõhutase (EN 60704-2-1)

Üldjuhised

⚠ **HOIATUS** ●Isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neid on õpetatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. ●Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. ●Lapsed alates 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. ●Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järelvalve all.

Elektrilöögi oht

⚠ **OHT** ●Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega. ●Ärge kunagi puudutage kontakte või juhtmeid. ●Ärge kunagi pistke elektrit juhtivaid esemeid, nt kruvikeerajat või muud sarnast, seadme laadimispuksi. ●Ärge asetage akut tugeva päikesekiirguse, kuumuse ega tule kätte. ●Ärge suunake pihustusjuga otse elektrilisi detaile sisaldavatele töövahenditele, nt ahjude siseruumi.

⚠ **HOIATUS** ●Laadige seadet ainult kaasasoleva originaallaadija või KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadijaga. ●Asendage kahjustatud laadija koos laadimiskaabliga viivitamatult originaalosaga. ●Ärge laadige kahjustatud akupakke. Asendage kahjustatud akupakid KÄRCHERi poolt heakskiidetud akupakkidega. ●Kasutage laadijat ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks. ●Seade sisaldab elektrilisi detaile, ärge puhastage seadet voolava vee all.

TÄHELEPANU ●Lühise oht. Ärge hoidke akupakke koos metallesemetega. ●Kasutage ja hoidke laadijat ainult kuivades ruumides.

Käsitsemine

⚠ **OHT** ●Plahvatusoht. Ärge laadige patareisid (primaarelemente). ●Ärge visake akupakke tulle ega olmeprügi hulka. ●Vältige kokkupuudet defektsetest akudest väljatungiva vedelikuga. Kokkupuute korral loputage vedelik kohe veega

maha ja silmadega kokkupuute korral konsulteerige lisaks arstiga.

⚠ **HOIATUS** ●Vigastusoht. Ärge suunake piserdusjuga silmadele.

⚠ **ETTEVAATUS** ●Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtavalt kahjustatud või lekib.

TÄHELEPANU ●Ärge sisestage heitõhu avasse esemeid. ●Testige mikrokiud-pühkimiskatet mittenähtavas kohas, enne kui kasutate aknapuhastusvahendit tundlikel (kõrgläikega) pealispindadel. ●Hoidke seadet ainult püstises asendis.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Keskkonnakaitse

Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Akut on kontrollitud vastavalt asjaomastele rahvusvahelist transportimist käsitlevatele eeskirjadele ning seda on lubatud transportida / saata.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt *www.kaercher.com*.

Drošības norādījumi

Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šos drošības norādījumus un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojieties saskaņā ar tiem.

Saglabājiet abus izdevumus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam.

- Pirms nodošanas ekspluatācijā, ņemiet vērā jūsu ierīces grafisko lietošanas instrukciju un šos drošības norādījumus.
- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas bīstamība.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo ierīci vienīgi sadzīves vajadzībām. Šī ar akumulatoru darbināmā ierīce ir paredzēta mitru, gludu virsmu, kā, piemēram, logu, spoguļu vai flīžu tīrīšanai. Ievērojiet drošības norādījumus.

- Neizmantojiet ierīci putekļu uzsūkšanai.
- Uzsūciet ne vairāk kā 25 ml šķidruma. Ierīce nav paredzēta lielāka daudzuma šķidrumu uzsūkšanai no horizontālām virsmām, piem., apgāzušās dzēriena glāzes.
- Izmantojiet šo ierīci tikai kopā ar tirdzniecībā pieejamiem logu tīrīšanas līdzekļiem (nevis spirtu, putojošiem tīrītājiem).
- Ierīci izmantojiet tikai ar KÄRCHER atļautajiem piederumiem un rezerves daļām.

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, ražotājs nenes nekādu atbildību, risks gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.

Riska pakāpes

⚠ **BĪSTAMI**
Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**
Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
⚠ **UZMANĪBU**
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI
Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Simboli

Simboli uz ierīces

(Atkarībā no ierīces tipa)

Lādējiet akumulatoru tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.

Tikai ierīcēm ar izņemamu akumulatoru

	Nemetiet akumulatoru ugunī
	Nemetiet akumulatoru ūdenī

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

	Tukšas akumulatora baterijas uzlādes ilgums
	Netīrā ūdens tvertnes tilpums
	Darbības laiks, ja ir pilnībā uzlādēts akumulators
	Lādētāja izejas spriegums / izejas strāva
	Lādētāju izmantojiet tikai sausās telpās
	Simboli atkarībā no ierīces tipa Pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, gaismas diodes vēl 60 minūtes deg un pēc tam nodziest
**	**Opcionālie piederumi** Atkarībā no aprīkojuma sastāv no uzlādes stacijas un akumulatora
	Pirms uzlādes stacijas izmantošanas izlasiet WV ierīču drošības norādījumus
	Savienojiet uzlādes staciju ar tīkla kabeli un pievienojiet kontaktligzdai
	Ievietojiet akumulatoru uzlādes stacijā
	Ievietojiet ierīci uzlādes stacijā ***Norādījum*** *Uzlādes laikā akumulatoram ir jāatrodas ierīcē.*
	Nomaināmo akumulatoru un ierīci uzlādes stacijā ievietojiet reizē ***Norādījum*** *Uzlādes laikā akumulatoram ir jāatrodas ierīcē. Vispirms akumulators ierīcē tiek pilnībā uzlādēts. Ierīce ir darba gatavībā. Pēc tam uzlādes stacija sāk nomaināmo akumulatoru uzlādi.*
	Akumulatora nominālais spriegums
	Ierīces nominālā jauda
	Aizsardzības klase
	Svars
	Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)

Vispārējas piezīmes

⚠ **BRĪDINĀJUMS** ●Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu drīkst lietot ierīci tikai tad, ja viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto ierīce un kādas ir iespējamās briesmas. ●Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. ●Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci tad, ja par viņu drošību at-

bildīga persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.
●Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.

Strāvas triecienu bīstamība

⚠ **BĪSTAMI** ●Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
●Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem. ●Nekad nespraudiet lādētāja kontaktligzdā elektrību vadošus priekšmetus, piemēram, skrūvgriežus vai tml.
●Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām.
●Smidzināšanas strūklu nevērsiet tieši uz elementiem, kuri var saturēt elektriskas detaļas, piem., krāsns iekšpuse.
⚠ **BRĪDINĀJUMS** ●Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.
●Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu.
●Nelādējiet bojātus akumulatoru blokus. Nomainiet bojātus akumulatoru blokus tikai ar KÄRCHER apstiprinātiem akumulatoru blokiem. ●Izmantojiet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai.
●Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.
IEVĒRĪBAI ●Īssavienojuma bīstamība. Neglabāt akumulatorus kopā ar metāla priekšmetiem. ●Lietojiet un glabājiet lādētāju tikai sausās telpās.

Apkalpošana

⚠ **BĪSTAMI**
●Sprādzienbīstamība. Nelādēt baterijas (ar primāro šūnu).
●Nemetiet akumulatoru blokus ugunī vai sadzīves atkritumos.
●Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas izplūst no bojātiem akumulatoriem. Pēc saskares nekavējoties noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonācis saskarē ar acīm konsultējieties ar ārstu.
⚠ **BRĪDINĀJUMS**
●Savainošanās risks. Nevērsiet smidzināšanas strūklu acīs.
⚠ **UZMANĪBU** ●Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāta vai nav hermētiska.
IEVĒRĪBAI ●Neievietojiet gaisa izplūdes spraugā priekšmetus.
●Pirms lietošanas uz jutīgām (glancētām) virsmām testējiet mikrošķiedras uzliku kādā nere-

dzamā vietā. ●Uzglabājiet ierīci tikai novietotu stāvus.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Vides aizsardzība

Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: *www.kaercher.de/REACH*

Transportēšana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem noteikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst transportēt / nosūtīt.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.
Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt *www.kaercher.com*.

Saugos nurodymai

Prieš pradėdamas naudoti įsigytą įrenginį, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus ir originalią naudojimo instrukciją. Vadovaukitės šiais dokumentais.
Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį susipažinkite su jo grafine naudojimo instrukcija ir saugos nurodymais.
- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiltų pavojus uždusti.

Naudojimas pagal paskirtį

Šį įrenginį naudokite tik privačiai. Šis baterija maitinamas įrenginys skirtas tik drėgniems ir lygiams paviršiams valyti, pavyzdžiui, langams, veidrodžiams ar plytelėms. Paisykite saugos reikalavimų.

- Niekada nenaudokite įrenginio dulkėms siurbti.
- Susiurbkite daugiausia 25 ml skysčio. Įrenginys nepritaikytas siurbti didesniems skysčių kiekiams nuo horizontalių paviršių, pvz., iš apverstos stiklinės.
- Šį įrenginį naudokite tik su įprastiniais langų plovikliais (nenaudokite spirito, valomųjų putų).
- Įrenginį naudokite tik su originaliais KÄRCHER priedais ir atsarginėmis dalimis.

Įrenginio naudojimas kitais tikslais laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, susidariusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsako; visa atsakomybė tenka naudotojui.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS
Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS
Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI
Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO
Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Simboliai

Simboliai ant įrenginio

(Priklausomai nuo įrenginio tipo)

Įkrauti bateriją leidžiama tik kartu patiektu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu įkrovikliu.

Tik įrenginiuose su išimama baterija

	Nemeskite baterijos į liepsną
	Nemeskite baterijos į vandenį

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

	Visiškai išsikrovusios baterijos įkrovimo laikas
	Užteršto vandens bako talpa
	Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija
	Įkroviklio išvado įtampa / srovė
	Įkroviklį laikykite sausoje patalpoje
	Simboliai priklausomai nuo įrenginio tipo Po to, kai baterija visiškai įkraunama, šviesos diodai žiba dar 60 minučių ir tada užgęsta
**	**Pasirenkami priedai** Priklausomai nuo komplektacijos, sudaro įkrovimo stotelė ir baterija
	Prieš naudodami įkrovimo stotelę, perskaitykite WV įrenginio saugos reikalavimus
	Prijunkite maitinimo kabelį prie įkrovimo stotelės ir įkiškite į tinklo lizdą
	Įstatykite bateriją į įkrovimo stotelę
	Įstatykite įrenginį į įkrovimo stotelę ***Pastaba*** *Įkraunant baterija turi būti įrenginyje.*
	Įstatykite keičiamą bateriją ir įrenginį kartu į įkrovimo stotelę ***Pastaba*** *Įkraunant baterija turi būti įrenginyje. Pirmiausia iki galo įkraunama baterija įrenginyje. Įrenginys paruoštas naudojimui. Po to įkrovimo stotelė pradeda įkrauti keičiamas baterijas.*
	Baterijos nominalioji įtampa
	Įrenginio nominalioji galia
	Saugiklio rūšis
	svarmeniu
	Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)

Bendrieji nurodymai

⚠ **ĮSPĖJIMAS** ●Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių turintys asmenys gali naudoti šį įrenginį tik prižiūrimi kitų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir supratę iš to kylančius pavojus. ●Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu. ●Vaikai nuo 8 metų gali naudoti įrenginį, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra prižiūrimu ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus. ●vaikams valyti ir atlikti techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi.

Elektros smūgio pavojus

⚠ **PAVOJUS** ●Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis. ●Niekada nelieskite kontaktų arba laidų. ●Niekada į įrenginio įkroviklio lizdą nekiškite elektrai laidžių daiktų, tokių kaip atsuktuvai ar panašiai. ●Saugokite bateriją nuo stiprių saulės spindulių, karščio ir ugnies. ●Nenukreipkite skysčio srovės tiesiai į daiktus, turinčias elek-

tros dalių, pavyzdžiui, krosnių vidų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** ●Įkrauti įrenginį leidžiama tik kartu patiektu originaliu arba KÄRCHER aprobuotu įkrovikliu. ●Pažeistą įkroviklį su įkrovimo kabeliu nedelsdami pakeiskite nauju. ●Neįkraukite pažeistų baterijų. Pakeiskite pažeistas baterijas KÄRCHER aprobuotomis baterijomis. ●Įkroviklį naudokite tik aprobuotoms baterijoms įkrauti. ●Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove.

DĖMESIO ●Trumpojo jungimo pavojus. Nelaikykite baterijų kartu su metaliniais daiktais. ●Įkroviklį naudokite ir laikykite tik sausose patalpose.

Valdymas

⚠ **PAVOJUS** ●Sprogimo pavojus. Nekraukite baterijų (pirminių elementų). ●Nemeskite baterijų į ugnį ir nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis. ●Venkite sąlyčio su iš pažeistų baterijų ištekėjusiu skysčiu. Susilietus nedelsdami nuskalaukite skystį vandeniu o patekus į akis pasitarkite ir su gydytoju.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** ●Sužalojimų rizika. Nenukreipkite skysčio srovės į akis.

⚠ **ATSARGIAI** ●Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus.

DĖMESIO ●Į vėdinimo angą nekiškite jokių daiktų. ●Išbandykite mikropluošto šluostę nepastebimoje vietoje, prieš naudodami langų valytuvą ant jautrių (itin žvilgių) paviršių. ●Įrenginį laikykite pastatę vertikaliai.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)
Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: *www.kaercher.de/REACH*

Transportavimas

Baterija buvo patikrinta pagal reikšminius nuostatus tarptautiniam pervežimui ir jį leidžiama transportuoti arba siųsti.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.
(Adresą rasite kitoje pusėje)

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis, taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių.
Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje *www.kaercher.com*.

Вказівки з техніки безпеки

Перед першим використанням пристрою слід ознайомитись з цими вказівками з техніки безпеки та оригінальною інструкцією з експлуатації. Діяти відповідно до них.
Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

- Перед уведенням в експлуатацію звернути увагу на графічні зображення в інструкції з експлуатації пристрою та ці вказівки з техніки безпеки.
- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
- Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей місці, існує небезпека удушення!

Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для застосування у домашньому господарстві. Акумуляторний пристрій призначений для очищення вологих гладких поверхонь, таких як вікна, дзеркала та кахель. Слід дотримуватись вказівок з техніки безпеки.

- Не використовувати пристрій для збирання пилу.
- За допомогою пристрою можна збирати максимум 25 мл. Пристрій не призначений для збирання великої кількості рідини з горизонтальних поверхонь, наприклад, води з перекинутої склянки.
- Використовувати пристрій тільки разом зі звичайними мийними засобами для вікон (не використовувати мийні засоби на спиртовій основі й пінливі мийні засоби).
- Пристрій слід застосовувати тільки з приладдям та запасними частинами, що допущені до використання компанією KÄRCHER.

Будь-яке інше застосування вважається застосуванням не за призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані застосуванням не за призначенням, ризик за таке застосування несе лише користувач.

Ступінь небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА
Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.
⚠ ОБЕРЕЖНО
Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.
УВАГА
Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Символи

Символи на пристрої

(Залежно від типу пристрою)



Заряджати акумулятор тільки за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить до комплекту поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER.

Тільки для пристроїв зі знімним акумулятором

	Не кидати акумулятор у вогонь
	Не кидати акумулятор у воду

Символи в інструкції з експлуатації

	Час заряджання розрядженого акумулятора
	Обсяг резервуара для брудної води
	Час роботи у разі повної зарядки акумулятора
	Вихідна напруга/вихідний струм зарядного пристрою
	Зарядний пристрій використовувати тільки у сухих приміщеннях
	Символи залежно від типу пристрою Після повного заряджання акумулятора світлодіоди світяться протягом 60 хвилин, а потім згасають.
**	**Додаткове приладдя** В залежності від устаткування складається з зарядної станції та акумулятора.
	Перед застосуванням зарядної станції ознайомитись із вказівками з техніки безпеки WV-пристроїв

	Приєднати до зарядної станції мережевий кабель і вставити у розетку
	Вставити акумулятор у зарядну станцію
	Вставити пристрій у зарядну станцію ***Вказівка*** *Під час заряджання акумулятор повинен знаходитись у пристрої.*
	Змінний акумулятор і пристрій одночасно вставляти у зарядну станцію. ***Вказівка*** *Під час заряджання акумулятор повинен знаходитись у пристрої. Спочатку здійснюється повне заряджання акумулятора у пристрої. Пристрій готовий до роботи. Потім зарядна станція починає заряджати змінний акумулятор.*
	Номінальна напруга акумулятора
	Номінальна потужність пристрою
	Тип захисту
	Вихідна напруга зарядного пристрою
	Вихідний струм зарядного пристрою
	Вага
	Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)

Загальні вказівки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

●Пристрій дозволяється використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особам, що не мають потрібного досвіду чи знань, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють можливі ризики. ●Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм. ●Дітям понад 8 років дозволено користуватись пристроєм, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, чи знаходяться під її наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики. ●Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристрою тільки під наглядом.

Небезпека ураження струмом

⚠ НЕБЕЗПЕКА ●Заборонено торкатися штепсельної вилки та розетки вологими руками. ●Заборонено торкатися контактів чи дротів. ●Заборонено вставляти струмопровідні предмети, такі як викрутки тощо, до зарядного гнізда пристрою. ●Не піддавати акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріванню та вогню. ●Не направляти струмінь прямо на обладнання, що містить електричні компоненти, наприклад, на внутрішні поверхні печей.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

●Заряджати пристрій тільки за допомогою оригінального за-

рядного пристрою, який входить до комплекту поставки чи дозволений до використання компанією KÄRCHER.
●Пошкоджений зарядний пристрій разом із зарядним кабелем необхідно відразу ж замінити оригінальною деталлю. ●Не заряджати пошкоджені акумуляторні блоки. Пошкоджені акумуляторні блоки заміняти акумуляторними блоками, дозволеними компанією KÄRCHER.
●Використовувати зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків. ●Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою.
УВАГА ●Небезпека короткого замикання. Не зберігати акумуляторні блоки разом з металевими предметами.
●Використовувати і зберігати зарядний пристрій тільки у сухих приміщеннях.

Керування

⚠ **НЕБЕЗПЕКА** ●Небезпека вибуху. Не заряджати батареї (первинні гальванічні елементи). ●Не кидати акумуляторні блоки у вогонь і не викидати у побутове сміття. ●Уникати контакту з рідиною, що виступила з пошкоджених акумуляторів. У разі контакту негайно промити рідину водою, а у разі потрапляння в очі додатково проконсультуватися з лікарем.
⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
●Небезпека травмування. Не спрямовувати струмінь в очі.
⚠ **ОБЕРЕЖНО** ●Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.
УВАГА ●Не вставляти предмети у вентиляційний отвір.
●Перед використанням склоочисника на чуттєвих (сяючих) поверхнях слід перевірити моп з мікрофібри у непомітному місці. ●Зберігати пристрій тільки у вертикальному положенні.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Охорона довкілля

Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації приладу. Прилади, позна-

чені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: *www.kaercher.de/REACH*

Транспортування

Акумулятор перевірений відповідно до приписів з міжнародних перевезень та може бути транспортований/відправлений.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.
(Адреси див. на звороті)

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.
Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті *www.kaercher.com*.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Бұйымды алғаш рет қолдану алдында осы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды және түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз. Кітаптардың екеуін де кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

- Бұйымды іске қосу алдында бұйымның графикалық пайдалану бойынша нұсқаулығын және осы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықты қарап шығыңыз.
- Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы нұсқаулармен қоса, заңмен белгіленген жалпы қауіпсіздік және қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерге назар аударуыңыз қажет.
- Қаптауыш қағазды балалардан алшақ ұстаңыз, себебі тұншығып қалу қаупі бар.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұйымды үй шаруашылығында ғана қолданыңыз. Аккумуляторлық бұйым терезе, айна немесе керамикалық плитка сияқты ылғалды, тегіс беттерді тазалауға арналған. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындаңыз.

- Бұйымды ешқашан шаңды сору үшін қолданбаңыз.
- Ең көбі 25 мл сұйықтықты сорыңыз. Бұйым құлап түскен стақан сияқты көлденең беттерден сұйықтықтардың үлкен мөлшерін сору үшін жарамайды.
- Бұйымды тек қана кәдімгі терезе жуғыш құралдармен бірге қолданыңыз (құрамында спирт жоқ және көбікті жуғыш құрал болып табылмайтын).
- Бұйымды тек қана KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен керек-жарақтармен және қосалқы бөлшектермен қолданыңыз.

Кез келген өзге пайдалану әдістері қате деп саналады. Өндіруші осының нәтижесінде пайда болған зақымдар үшін жауапты емес, пайдаланушы ғана тәуекелді өз мойнына алады.

Қауіп деңгейлері

⚠ **ҚАУІП**
Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

⚠ **ЕСКЕРТУ**
Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ**
Жеңіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ
Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Белгілер

Бұйымдағы белгілер

(Бұйым түріне байланысты)


Аккумуляторды тек жеткізілім жинағына кіретін түпнұсқа зарядтағыш құрылғымен немесе KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен зарядтағыш құрылғымен зарядтауға болады.

Тек алмалы-салмалы аккумуляторы бар бұйымдарға арналған

	Аккумуляторды отқа тастауға болмайды
	Аккумуляторды суға тастауға болмайды

Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы белгілер

	Заряды таусылған аккумуляторды зарядтау уақыты
	Кір су бағының көлемі
	Аккумулятор заряды толық болғандағы жұмыс уақыты
	Зарядтағыш құрылғының шығыс кернеуі / шығыс ток күші
	Зарядтағыш құрылғыны тек қана құрғақ жерлерде қолдану керек
	Бұйым түріне тән белгілер Аккумулятор толығымен зарядталғаннан кейін жарық диодтары 60 минут жанып тұрады да, сонан соң өшеді
**	**Қосымша керек-жарақтар** Жабдықталуына байланысты зарядтау станциясы мен аккумулятордан тұрады
	Зарядтау станциясын пайдаланудан бұрын суды буландыру бұйымдарына арналған қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды оқып шығу керек
	Зарядтау станциясын қуат кабелі арқылы желілік розеткаға жалғаңыз
	Аккумуляторды зарядтау станциясына салыңыз
	Бұйымды зарядтау станциясына салыңыз ***Нұсқау*** *Аккумулятор зарядталу барысында бұйым ішінде орналасуы керек.*
	Қосалқы аккумулятор мен бұйымды бір уақытта зарядтау станциясына салыңыз ***Нұсқау*** *Аккумулятор зарядталу барысында бұйым ішінде орналасуы керек. Алдымен бұйымдағы аккумулятор толығымен зарядталады. Бұйым жұмыс істеуге дайын болады. Содан кейін зарядтау станциясы қосалқы аккумуляторды зарядтай бастайды.*
	Аккумулятордың номиналды кернеуі
	Бұйымның номиналды қуаты
	Қорғаныс класы
	Зарядтағыш құрылғының шығыс кернеуі
	Зарядтағыш құрылғының шығыс тогы
	Салмағы
	Дыбыс қысымының деңгейі (EN 60704-2-1)

Жалпы нұсқаулар

⚠ **ЕСКЕРТУ** ●Дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар бақылау астында немесе бұйымды қауіпсіз қолдану туралы нұсқау алғанда және оған қатысты тәуекелдерді түсінген жағдайда ғана бұл оны қолдана алады. ●Балаларды бұйыммен ойнамайтындай етіп қадағалап тұрыңыз. ●8 жастан үлкен балалар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның тарапынан бұйымды пайдалануға машықтанған немесе қадағаланған және

бұйымды пайдаланудан туындайтын қауіптерді түсінген жағдайда ғана бұйымды пайдалана алады. ●Балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек біреудің бақылауында орындай алады.

Ток соғу қаупі

⚠ **ҚАУІП** ●Ешқашан қуат ашасы мен электр розеткасын ылғалды қолмен ұстамаңыз. ●Ешқашан контактілер мен сымдарға қол тигізбеңіз. ●Бұйымның зарядтау ұясына ешқашан ток өткізгіш заттарды, мысалы, гайка бұрауыш және т.с.с. бұйымдарды салмаңыз. ●Аккумуляторға қатты күн сәулесі, жылу немесе өрттің әсерін тигізбеңіз. ●Ағынды пештің іші сияқты электрлік құрамдас бөлшектерді қамтитын жабдыққа тікелей бағыттамаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ** ●Бұйымды тек жеткізілім жинағына кіретін түпнұсқа зарядтағыш құрылғымен немесе KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен зарядтағыш құрылғымен зарядтаңыз. ●Зақым тиген зарядтағыш құрылғыны зарядтау кабелімен бірге түпнұсқа қосалқы бөлшекпен дереу алмастырыңыз. ●Зақымдалған аккумуляторларды зарядтауға болмайды. Зақымдалған аккумуляторларды KÄRCHER компаниясы рұқсат еткен аккумуляторлармен алмастырыңыз. ●Зарядтағыш құрылғыны тек рұқсат етілген аккумуляторларды зарядтау үшін қолданыңыз. ●Бұйым ішінде электрлік құрамдас бөлшектер бар, сондықтан оны ағынды су астында тазалауға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ ●Қысқа тұйықталу қаупі. Аккумуляторларды металл заттармен бірге сақтауға болмайды. ●Зарядтағыш құрылғыны тек құрғақ жерде қолданып сақтаңыз.

Қолдану

⚠ **ҚАУІП** ●Жарылыс қаупі. Батареяларды (қуат беру элементі) зарядтауға болмайды. ●Аккумуляторларды отқа немесе үй қоқысына тастамаңыз. ●Ақаулы аккумулятордан аққан сұйықтықпен жанасуға жол бермеңіз. Сұйықтық тиген

жағдайда бірден сумен шайып қойыңыз да, көзге тиген жағдайда дәрігерге де қаралыңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ** ●Жарақат алу қаупі. Ағынды көзге бағыттауға болмайды.

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ** ●Алдында құлап түскен, зақым белгілері бар немесе ағатын жерлері бар бұйымды қолдануға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

●Желдету саңылауына ешқандай бөгде заттарды салуға болмайды. ●Терезе тазалағышты сезімтал (жылтыр) беттерге қолданудан бұрын микроталшықты ысқышты көрінбейтін жерде сынап көріңіз. ●Бұйымды тек тік қойылған күйде сақтау керек.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Орауыш материалдары қайта өңделуге жарамды. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.

Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе қате кәдеге жарату нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдас бөлшектер бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: *www.kaercher.de/REACH*

Тасымалдау

Аккумулятор халықаралық тасымалдау бойынша тиісті ережелерге сай тексерілген және тасымалдау/поштамен жіберу үшін жарамды.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.
(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Өнім жасалған күн деректер тақташасында шифрланған күйде көрсетілген.
Әрбір санның мағынасы мынадай:

Мысалы: XX4125015

4	Өнім жасалған күн (апта күні)
12	Дайындалған апта
15	Жасалған жыл

Бұл мысалда, XX4125015 коды бар құрылғы 2015 жылдың 12 аптасындағы бейсенбі күні жасалған.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқа керек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз және ақаусыз жұмысына кепілдік береді. Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат *www.kaercher.com* веб-сайтында қолжетімді.

Xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatmalar



Ushbu uskunadan ilk bor foydalanayotganda xavfsizlik bo‘yicha ushbu ko‘rsatmalarni va uskunadan foydalanish bo‘yicha qo‘llanmani o‘qib chiqing. Ishga kirishing. Har ikkala kitobchani ham keyinchalik foydalanishingiz yoki kelgusidagi egalari o‘qishlari uchun saqlab qo‘ying.

- Uskunani ishlatishdan avval undan foydalanish bo‘yicha ushbu rasmli qo‘llanma va xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatmalarni o‘rganib chiqing.
- Uskunadan foydalanish bo‘yicha ushbu qo‘llanmaga qo‘shimcha tarzda siz qonunchilikda ko‘zda tutilgan umumiy xafsizlik texnikasi qoidalariga ham rioya qilishingiz zarur.

- Qadoq o‘ramlarini bolalardan uzoq tuting, chunki undan bo‘g‘ilish xavfi bor.

Uskunadan to‘g‘ri maqsadda foydalanish

Uskunadan faqat shaxsiy maqsalarda foydalaning. Akkumulyatorda ishlovchi ushbu uskuna oyna, ko‘zgu yoki koshin singari nam, silliq yuzalarni tozalash uchun mo‘ljallangan. Xavfsizlik ko‘rsatmalariga rioya qiling.

- Uskunani hech qachon changyutgich sifatida foydalanmang.
- Ko‘pi bilan 25 ml suyuqlik tortib oling. Bu uskuna yotiq yuzadagi ko‘p miqdordagi suyuqlikni, masalan, yerga tushib ketgan stakandagi suyuqlikni tortish uchun mo‘ljallanmagan.
- Uskunani faqat oddiy tozalash vositalari (tarkibida spirti bo‘lmagan, ko‘piksiz vositalar) bilan birga qo‘llang.
- Faqat KÄRCHER kompaniyasi ma’qullagan butlovchi va ehtiyot qismlardan foydalaning.

Undan boshqalaridan foydalanish tavsiya etilmaydi. Ishlab chiqaruvchi bundan ko‘rilgan har qanday zarar uchun mas’ul emas; bunday xavf uchun foydalanuvchining o‘zi javobgardir.

Xavf darajalari

⚠ **Jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan muqarrar xavflarga e‘tibor qarating.**

⚠ **Jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e’tibor qarating.**

⚠ **Yengil shikastlanishga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e’tibor qarating.**

Moddiy zararga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e’tibor qarating.

Belgilar

Uskunadagi belgilar

(Uskuna turiga ko‘ra)



Uskunani faqat unga qo‘shib beriladigan, KÄRCHER ma’qullagan quvvatlash moslamasi yordamida quvvatlash zarur.

Faqatgina olinadigan akkumulyatorli qurilmalar uchun

	Akkumulyatorni olovga tashlamang
	Akkumulyatorni suvga tashlamang

Foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalardagi belgilar

	Quvvati tugagan akkumulyatorni quvvatlash vaqti
	Chiqindi suv idishi sig‘imi
	To‘liq quvvatlatgandagi ishlash vaqti
	Quvvatlash moslamasidagi chiquvchi kuchlanish/chiquvchi tok
	Quvvatlash moslamasidan faqat quruq binolarda foydalaning
	Uskuna turiga ko‘ra belgilar Akkumulyator to‘liq quvvat olib bo‘lgandan so‘ng LED-chiroq 60 daqiqa yonib turadi va keyin o‘chadi
**	**Ixtiyoriy butlovchi qismlar** Quvvatlash stansiyasi va akkumulyatorni tashkil etuvchi qurilmalarga bog‘liq
	Quvvatlash stansiyasidan foydalanishdan avval WV-uskunalar uchun xavfsizlik ko‘rsatmalarini o‘qib chiqing
	Quvvatlash stansiyasini asosiy kabelga ulang va uni elektr rozetkasiga ulang
	Akkumulyatorni quvvatlash stansiyasiga qo‘ying
	Uskunani quvvatlash stansiyasiga qo‘ying *Quvvatlanish jarayonida akkumulyator uskunaga o‘rnatilgan bo‘lishi zarur.*
	Akkumulyator va uskunani quvvatlash stansiyasiga bir vaqtda qo‘ying *Quvvatlanish jarayonida akkumulyator uskunaga o‘rnatilgan bo‘lishi zarur. Aval uskunadagi akkumulyator to‘liq quvvat olib bo‘ladi. Uskuna ishlatish uchun tayyor. Shundan so‘ng quvvatlash stansiyasi akkumulyatorlarni quvvatlay boshlaydi.*
	Akkumulyatordagi nominal kuchlanish
	Uskunaning nominal quvvati

	Himoya darajasi
	Vazni
	Ovoz balandligi darajasi (EN 60704-2-1)

Umumiy ma’lumotlar

⚠ ●Jismoniy, sezish yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan yoki yetarlicha tajriba hamda bilimga ega bo‘lmagan kishilarga faqatgina biror shaxs yordamida yoki ularga uskunadan xavfsiz foydalanish ko‘rsatilgandan so‘ng va ehtimoliy xavflarni tushunganlaridan keyin uskunadan foydalanishlari mumkin. ●Bolalarning uskuna bilan o‘ynamasliklariga amin bo‘lish uchun ularni nazorat qiling. ●8 yoshli yoki undan katta bolalar, agar xavfsizlla mas’ul shaxs nazorat qilib tursa yoki u foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar bergan bo‘lsa va agar ular ehtimoly xavflarni tushungan bo‘lsalar, uskunadan foydalanishlari mumkin. ●Bolalar tozalash va ta’mirlash ishlarini faqat nazorat ostida amalga oshirishlari mumkin.

Elektr toki urish xavfi

⚠ ●Ho‘l qo‘l bilan hech qachon elektr simlar va rozetkani ushlamang. ●Biror ulangan joy yoki simlarga aslo qo‘l tekkizmang. ●Hech qachon otvertka yo shu kabi o‘tkazgich obyektlarni uskunaning quvvatlanuvchi yeriga tiqmang. ●Akkumulyatorni aslo kuchli quyosh nuri, issiqlik yoki olov ta’siri bor joyga qo‘ymang. ●Elektr ehtiyot qismlarga ega bo‘lgan, jumladan, pechlarning ichki qismiga uskunadan bevosita purkamang.

⚠ ●Uskunani o‘zi bilan kelgan original quvvatlash moslamasi yoki KÄRCHER kompaniyasi ma’qullagan quvvatlash moslamalaridan foydalaning. ●Buzilgan quvvatlash moslamasi va kabelini darhol originaliga almashtiring. ●Buzilgan akkumulyatorni quvvatlamang. Buzilgan akkumulyatorni KÄRCHER kompaniyasi ma’qullagan quvvatlanuvchi akkumulyatorga almashtiring. ●Quvvatlash moslamasidan faqat ma’qullangan quvvatlanuvchi akkumulyatorni quvvatlashda foydalaning. ●Uskuna elektr ehtiyot qismlardan tashkil topgan, uni oqayotgan suv bilan tozalamang.

●Qisqa tutashuv xavfi Akkumulyatorni metall buyumlar bilan birga qo‘ymang. ●Quvvatlash moslamasidan faqat quruq xonalarda foydalaning va saqlang.

Xizmat ko‘rsatish

⚠ ●Portlash xavfi. (Galvanik elementli) Batareyalarni quvvatlamang. ●Akkumulyatorlarni olovga yoki maishiy chiqindilarga tashlamang. ●Nuqsonli batareyadan oqib chiquvchi suyuqlikka tegib ketishdan saqlaning. Agar tegib ketsangiz, darhol suv bilan chayib tashlang va ko‘zingizga tegib ketadigan bo‘lsa, shifokoringizdan maslahat oling.

⚠ ●Shikastlanish xavfi. Suyuqlikni uskunadan ko‘zga purkamang.

⚠ ●Agar uskuna avval yerga tushib ketgan, ko‘rinarli darajada shikastlangan yoki undan suyuqlik oqayotgan bo‘lsa, undan foydalanmang.

●Uskunaning ishlangan gazlar chiqadigan teshigiga biror narsa tiqmang. ●Deraza tozalagichni ta’sirchan (nozik shishali) yuzalarda ishlatishdan oldin, mikrotolali gubkani tozalanayotgan joyning ko'z tushmaydigan qismida sinab ko‘ring. ●Uskunani verikal holatda saqlang.

Uskunaning butlovchi qurilmalari

Uskunaning butlovchi qurilmalari uskuna qadog‘ida ko‘rsatilgan. Uskuna qadog‘ini ochayotganda u uning butlovchi qurilmalari to‘liq ekanligini tekshiring. Biror butlovchi qurilma yo‘q bo‘lsa yoki tashish davomida uskunaga shikast yetgan bo‘lsa, dileringiz bilan bog‘laning.

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Qadoqda ishlatilgan materiallar qayta ishlanuvchan hisoblanadi. Iltimos, qadoqni atrof muhitni muhofaza qilish qoidalariga mos tarzda chiqitga chiqaring.

Elektr va elektronik uskunalar tarkibida qimmatli qayta ishlanuvchi moddalar bo‘ladi va ko‘pincha batereyalar, akkumulyatorlar va moy kabi inson salomatligi hamda tabiatga potensial ziyon keltiruvchi qismlardan noto‘g‘ri foydalaniladi. Shunga qaramay, ushbu ehtiyot qismlar uskunaning me’yorda ishlashi uchun zarurdir. Ushbu belgi qo‘yilgan uskuna maishiy chiqindilar bilan aralashtirilmasligi lozim.

Ehtiyot qismlari haqida ma’lumot (REACH)
Ehtiyot qismlari haqida dolzarb ma’lumotlar uchun murojaat qiling: *www.kaercher.de/REACH*

Transport

Akkumulyator yuklarni tashish bo‘yicha xalqaro qoidalarga muvofiq tarzda tekshirilgan va u tashilishi yoki jo‘natilishi mumkin.

Kafolat

Har bir mamlakatda kafolat shartlari biz tayinlagan mas’ul savdo kompaniyalari tomonidan chop qilinadi. Kafolat muddati davomida uskunangizdagi ehtiyot qismlar yoki ishlab chiqarishda yo‘l qo‘yilgan har qanday nosozliklarni ta’mirlab beramiz. Kafolat bilan bog‘liq holatlarda dileringiz yoki eng yaqin servis markaziga murojaat qiling.
(Ularning manzillari orqa tarafda ko‘rsatilgan)

Butlovchi va ehtiyot qismlar

Faqat original butlovchi va ehtiyot qismlardan foydalaning, chunki ular uskunangizning xavfsiz va soz ishlashini ta’minlaydi.
Butlovchi va ehtoyot qismlari bo‘yicha ma’lumotlar uchun: *www.kaercher.com*.

الاستعمال

⚠ **خطر** ●خطر الانفجار. عدم شحن البطاريات (خلايا أولية). ●لا ترمي علب البطاريات في النار أو في القمامة المنزلية. ●تجنب ملامسة السائل المتسرب من البطاريات التالفة. عليك شطف السائل في حالة ملامسته فورا بالماء وفي حالة ملامسته العين قم بالإضافة إلى ذلك باستشارة الطبيب.
⚠ **تحذير** ●خطر الإصابة. لا توجه شعاع الرش باتجاه العين.
⚠ **تنويه** ●لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط مسبقا أو عند وجود تلفيات واضحة أو أن يكون غير محكم.
تنبيه ●لا تقم بإدخال أي أشياء في فتحة التهوية. ●قم باختبار قماش الممسحة في منطقة غير مرئية قبل أن تقوم باستخدام جهاز تنظيف النوافذ على الأسطح الحساسة (شديدة اللمعان). ●قم بتخزين الجهاز بشكل عمودي.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيّمة قابلة لإعادة التدوير وغالبا على أجزاء مثل البطاريات، متراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع: *www.kaercher.de/REACH*

الشحن

تم اختبار البطارية وفقًا للوائح المعنية للاتفاقية الدولية للنقل ويسمح أن يتم نقلها / إرسالها.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن تتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.
(العنوان على الصفحة الخلفية)

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع *www.kaercher.com*.

وضع الجهاز في محطة الشحن ***إرشاد*** *يجب أن تكون البطارية موجودة في الجهاز أثناء عملية الشحن.*	
يجب وضع الجهاز والبطارية القابلة للاستبدال في محطة الشحن في نفس الوقت ***إرشاد*** *يجب أن تكون البطارية موجودة في الجهاز أثناء عملية الشحن. يتم أولا شحن البطارية في الجهاز بشكل كامل. الجهاز جاهز للتشغيل. ثم تبدأ محطة الشحن بشحن البطارية القابلة للاستبدال.*	
جهد إسمي للبطارية	
القدرة الاسمية للجهاز	
نوع الحماية	
الوزن	
مستوى ضغط الصوت (EN 60704-2-1)	

إرشادات عامة

⚠ **تحذير** ●يُسمح للأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة، أن يستخدموا الجهاز بشرط الإشراف عليهم أو بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. ●يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. ●يمكن أن يتم استخدام الجهاز من قِبل صغار السن بدءًا من 8 سنوات بشرط أن يتم المحافظة على سلامتهم عن طريق تعليمهم كيفية استخدام الجهاز من قِبل شخص متخصص ووضعهم تحت المراقبة وكذلك فهمهم الأخطار الناتجة عنه. ●يُسمح للأطفال القيام بعملية التنظيف والصيانة بشرط أن يتم الإشراف عليهم.

خطر صعقة كهربائية

⚠ **خطر** ●لا تلمس القابس الكهربائي والمقبس بأيدي مبتلة بالماء نهائيًا. ●لا تلمس أبدا أي ملامسات أو وصلات. ●لا تقوم أبدا بإدخال أي أشياء موصلة للتيار مثلا مفك براغي أو ما يشبه ذلك في علبة شحن الجهاز. ●لا تعرض البطارية إلى أشعة الشمس القوية، الحرارة أو النار. ●لا تقوم بتوجيه شعاع الرش مباشرة على أدوات التشغيل التي تحتوي على أجزاء كهربائية مثلا داخل حيز الأفران.

⚠ **تحذير** ●قم بشحن الجهاز باستخدام الشاحن الأصلي المرفق للجهاز أو أجهزة الشحن المصرح بها من قِبل شركة KÄRCHER فقط. ●عليك وبدون تأخير استبدال جهاز الشحن التالف مع كابل الشحن بقطع أصلية فقط. ●لا تقوم بشحن بطارية تالفة. قم باستبدال علب البطاريات التالفة بأخرى معتمدة من قِبل شركة KÄRCHER. ●استخدم جهاز الشحن لشحن علب البطاريات المعتمدة فقط. ●يحتوي الجهاز على أجزاء كهربائية، فلذلك لا تقم بتنظيف الجهاز تحت الماء الجاري.

تنبيه ●خطر قصر الدائرة. لا تحتفظ بعلب البطاريات مع أي أشياء معدنية. ●استخدم وخزّن جهاز الشحن في الأماكن الجافة فقط.

إرشادات السلامة

اقرأ إرشادات السلامة هذه ودليل التشغيل الأصلي قبل أول استخدام للجهاز. ثم تصرف طبقا لذلك.
حافظ على كِلا الكتابين للاستخدام لاحقا أو تسليمهما للمالك اللاحق.

- عليك قبل التشغيل الأول مراعاة دليل التشغيل المصور وإرشادات السلامة هذه الخاصة بجهازك.
- يجب عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع.
- إبعاد أغشية التعبئة والتغليف عن متناول الأطفال، هناك خطر الاختناق.

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط. يعمل هذا الجهاز بالبطارية وتم تخصيصه لتنظيف الأسطح الرطبة الملساء مثل النوافذ والمرايا أو البلاط. عليك مراعاة إرشادات السلامة.

- لا تستخدم هذا الجهاز لشفط الغبار أبدا.
- يمكنك شفط 25 مل من السوائل كحد أقصى. لا يصلح هذا الجهاز لشفط كميات كبيرة من السوائل عن الأسطح المستوية على سبيل المثال كمية كوب مسكوب.
- استخدم هذا الجهاز مع مواد تنظيف النوافذ التقليدية (غير الكحولية، غير الرغوية) فقط.
- استخدم هذا الجهاز مع الملحقات التكميلية وقطع الغيار المصرح بها من شركة KÄRCHER فقط.

يعتبر أي استخدام مخالفا لذلك غير مطابق للتعليمات. ولا يتحمل المصنّع الأضرار الناتجة عن ذلك، ويكون المستخدم وحده هو المسئول عن ذلك.

درجات الخطر

⚠ خطر
إشارة إلى خطر مباشر وشيك الحدوث والذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تحذير
إشارة إلى موقف قد يحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تنويه
إشارة إلى موقف قد يحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه
إشارة إلى موقف قد يحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

رموز

رموز موجودة على الجهاز

(حسب طراز الجهاز)



لا يُسمح بشحن البطارية إلا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق للجهاز أو أجهزة الشحن المصرح بها من قبل شركة KÄRCHER.

ينطبق على الأجهزة المزودة ببطاريات قابلة للفك

	عدم رمي البطارية في النار
	عدم رمي البطارية في الماء

رموز في دليل التشغيل

	مدة الشحن عندما تكون البطارية فارغة
	حجم خزان المياه المتسخة
	مدة التشغيل عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل
	الجهد الكهربائي / تيار خرج الشاحن
	استخدام جهاز الشحن في الأماكن الجافة فقط
	رموز حسب طراز الجهاز بعد شحن البطارية بالكامل، يضئ المصباح LED لمدة 60 دقيقة ثم ينطفئ بعد ذلك
**	**ملحقات إختيارية** وفقًا للتجهيزات تتواجد محطة شحن وبطارية
	قبل استخدام محطة الشحن يجب قراءة إرشادات السلامة لأجهزة WV
	توصيل محطة الشحن مع كابل الشبكة وإدخاله في مقبس الشبكة الكهربائية
	وضع البطارية في محطة الشحن

http://www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212